快速安装手册

- ☑ DAG2000-16S
 ☑ DAG2000-24S
- $\square DAG2000-243 = DAG2000-243$
- ☑ DAG2000-32S
- ☑ DAG3000-32S
- ☑ DAG3000-1285

欢迎您选购DAG系列语音网关产品!

安装设备之前请仔细阅读本安装指导。鼎信通达为客户提供全方位的技术支持,需要更多在线 技术支持,请拨打技术支持热线电话:0755-61919966。 邮箱:support@dinstar.com网址:www.dinstar.cn

注意:

本文档用于为设备安装提供简明快捷的操作指导;更详细的参数说明和配置向导请参照相关用户手册。

1 DAG系列语音网关产品型号和接口数量

接口型号 产品型号	LAN	RJ11	DB37	RJ45 (语音)
DAG2000-16S	4	16	0	0
DAG2000-245	4	24	0	0
DAG2000-325	4	32	2	0
DAG3000-325	2	0	0	8
DAG3000-1285	2	0	0	32

• DAG2000/3000系列产品FXS接口(即电话接口)有RJ11、DB37和RJ45三种类型,具体产品型号的接口数量请见上表;

• 安装前请确认您的设备型号,参考对应型号的安装步骤。

2 指示灯说明

指示灯	定义	状态	描述
DWD		常亮	电源输入正常
PWR	电源指示灯	不亮	无电源输入或电源输入不正常
		慢闪	设备正常运行
RUN	设备运行状态指示灯	快闪	SIP注册成功
		常亮/不亮	运行不正常
EXC.	由迁按口上田长二灯	常亮	FXS口摘机使用中
FX3	电话按口口用指小刀	不亮	FXS口空闲中或端口故障
	网口连接状态指示灯	绿闪	网络连接正常
	(Link)	不亮	网络未连接或网络连接不正常
LAN	网口速率指示灯	常亮	网络速率为100Mbps
	(Speed)	不亮	网络速率为10Mbps
	网口连接状态指示灯	绿闪	网络连接正常
	(Link)	不亮	网络未连接或网络连接不正常
GEU/GEI	网口速率指示灯	常亮	网络速率为1000Mbps
	(Speed)	不亮	网络速率为100Mbps

3 硬件说明

▶ DAG2000-16S硬件说明



注: DAG2000-24S的产品外观与DAG2000-32S的一样。



接地点 电源开关 电源接口

4 安装注意事项

- ◆ 安装设备时,请确认对应设备的电话接口类型: DAG2000-165/24S电话接口类型为 RJ11; DAG2000-32S同时具有RJ11和DB37两种电话接口; DAG3000-32S电话接口类型为RJ45; DAG3000-128S电话接口类型为RJ45; *DB37与RI45的布线线序请参考本手册的线序说明章节
- ◆ 电话布线时, 请与强电布线分开, 以减少对电话的干扰;
- ◆ 设备采用100-240V交流供电, 请确保电源接地良好, 保证稳定安全的供电;
- ◆ 为了确保设备能够稳定运行,请保证网络有足够的宽带;
- ◆ 为了保证设备正常工作,请尽量将设备安装在机房内并维持适当的环境温度和湿度;
- ◆ 请尽可能将设备放置于平坦的表面上或机柜里, 勿将设备堆叠摆放以免影响散热。

5 硬件连接

- ▶ DAG2000-165 安装示意图
 - 网络连接





• 网络连接





● 话机连接方式(二)



● 电源连接及设备接地



-0

-0-

话机

▶ DAG3000-325安装示意图

• 网络连接



• 话机连接





• 电源连接及设备接地





● 网络连接



● 话机连接





• 电源连接及设备接地



6 线序说明

·RJ45线序

DAG3000的电话接口为RJ45接口, RJ45电话线的线序如下: Pin1和Pin2为第一路(橙白/橙), Pin3和Pin4为第二路(蓝白/蓝), Pin5和Pin6为 第三路(绿白/绿), Pin7和Pin8为第四路(棕白/棕)。



·DB37线序

DAG2000-32S拥有DB37电话接口, DB37电话线含有16对线芯(即可输出16路电话), 其线序如下:



注: P1/P2/P3/P20/P21未使用。

电话路数NO.		1	:	2		3	4	4	ł	5	6	6		7	8	3	ę	9	1	0
颜色	⊖	벰	Ð	橙	Ð	绿		棕	红	벰	红	橙	红	绿	红	棕	黑	搯	賺	橙
RJ21 NO.	P19	P37	P18	P36	P17	P35	P16	P34	P15	P33	P14	P32	P13	P31	P12	P30	P11	P29	P10	P28

电话路数NO.	1	1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
颜色	黑	绿	黑	棕	黄	蓝	黄	橙	黄	绿	黄	棕
RJ21 NO.	P9	P27	P8	P26	P7	P25	P6	P24	P5	P23	P4	P22

7 修改电脑IP地址

修改PC的IP地址,使PC的IP地址与DAG设备LAN口的IP地址在同一网段。 ● 点击PC上的"网络连接→本地连接",单击右键,选择"属性"。



2 双击Internet协议版本4(TCP/IPv4)。

业法按使用下利项目(0)。

✓ ■ Microsoft 网络客	沪遥		^
Microsoft 网络的	文件和打印机共享		
☑ 🗐 QoS 数据包计划和	呈序		
☑ ▲ Internet 协议版本	4 (TCP/IPv4)		
☑ → 链路层拓扑发现映	射器 I/O 驱动程序		
🗌 🔺 Microsoft 网络适	配器多路传送器协议		
🗹 🔺 Microsoft LLDP 🕇	协议驱动程序		
🗹 🔺 Internet 协议版本	6 (TCP/IPv6)		Y
<		>	
安装(N)	卸載(U)	属性(R)	

●选择"使用下面的IP地址(S)",输入一个可用的IP地址,该IP地址需与设备LAN口的 IP地址"192.168.11.1"在同一网段。

ternet 协议版本 4 (TCP/IPv4	り属性
规	
如果网络支持此功能,则可以 络系统管理员处获得适当的	以获取自动指派的 IP 设置。否则,你需要从网 IP 设置。
○自动获得 IP 地址(O)	
● 使用下面的 IP 地址(S):	
IP 地址(I):	192.168.11.20
IP 地址(I): 子网掩码(U):	192.168.11.20 255.255.255.0

8 设备登录

打开网页浏览器,输入设备LAN口的IP地址(默认LAN口的IP地址为192.168.11.1), 按回车,设备登录界面弹出;

在登录界面上, 输入用户名和密码即可登录设备, 默认用户名和密码都为admin。

9 修改设备IP地址

如需修改DAG设备的IP地址,请登录设备后,点击左边导航树的"网络→本地网络", 设置新的IP地址和DNS服务器地址。

10 配置SIP服务器

登录DAG设备后,点击左边导航树的"SIP服务器",配置网关需要注册的SIP服务器 地址,输入完成后点击"保存"。

SIP服务器		
SIP服务器		
SIP服务器地址	172.25.200.223	
SIP服务器端口(默认: 5060)	5060	
注册时长(默认: 300)	300 秒	
心跳	□启用	

点击左边导航树的"端口",单击"添加"按钮,填写由SIP服务器分配的SIP账户和 认证密码。

端口 - 添加	
端口	0 ~
禁用端口	
注册	2 白田
4.L./0J	「日田
IP 策略	0 <default></default>
Tel 策略	0 <default></default>
SIP用户显示名称	amy
SIP账户	201
SIP认证账户	201
认证密码	******
代拨号码	
延迟时间	秒
免打扰	□ 启用
来电显示	☑ 启用

输入完成后,点击"保存"按钮,重启设备后,配置开始生效。

11 基本操作

- ◆ 查询设备LAN口IP地址: 使用话机拨*158#;
- ◆ 查询设备WAN口IP地址: 使用话机拨*159#;
- ◆ 查询端口电话号码: 使用话机拨*114#;
- ◆ 恢复默认出厂IP地址、WEB登入用户名和密码:使用话机拨*165*000000#, 然后重启设备;
- ◆恢复出厂设置的三种方式:

 (1)使用话机拨*166*00000#,然后重启设备;
 (2)长按RST按钮至7秒,然后重启设备;
 (3)登录设备后,点击"工具"菜单下的"恢复出厂设置",在弹出的界面上点击"恢复"后,重启设备;
- ◆ 重启设备的三种方式:

(1)使用话机拨*111#;

(2)登录设备后,点击"工具"菜单下的"设备重启",在弹出的界面上点击"重启"。

12 设备基本配置和参数说明

关于设备的基本配置和参数说明,请查看对应系列产品的用户说明书或者联系 在线技术支持。

诚信·专注·创新·开放

深圳鼎信通达股份有限公司 官方网址: http://www.dinstar.cn 新浪微博: http://weibo.com/voipdinstar

