

FX0 恢复出厂 ip 和密码方法



深圳鼎信通达股份有限公司 联系电话:0755-61919966 地址:深圳市南山区兴科一街万科云城一期七栋A座18楼

目录

关于本	文档	3
适用对	會	3
1.	RST 键几种操作	4
2.	忘记密码处理办法	5
3.	忘记 ip 处理办法	5

■ 关于本文档

本文档主要描述鼎信语音网关 FXO 恢复出厂 ip 和密码方法。

■ 适用对象

本手册适合下列人员阅读:

- 安装维护工程师
- 技术支持工程师
- 相关技术和市场人员

■ 修订记录

文档名称	鼎信语音网关 FXO 恢复出厂 ip 和密码方法
手册版本	V1.0
日期	2019年3月
作者	技术支持
修正说明	

1. RST 键几种操作



使用牙签或笔尖,按设备背面的 RST 孔里的按键,按住不要松,按不同的时间,系统会有不同的处理。

(1) RST: 上电状态下长按小于3秒,系统默认不处理;

(2) RST:上电状态下长按大于3秒小于6秒,RUN灯会灭1秒,亮50ms,设备 IP 和访问 账号密码会恢复默认值;按完 RST键后将设备断电重启,设备1an口IP恢复为192.168.11.1, 账号为 admin,密码为 admin,SIP 配置、路由等业务数据不会变。

(3) RST:上电状态下长按大于6秒小于10秒,灯亮1秒,灭50ms 恢复出厂设置;按完 RST 键后将设备断电重启,设备 lan 口 IP 恢复为 192.168.11.1,账号为 admin,密码为 admin,里面所有业务数据都会清空。

2. 忘记密码处理办法

如果忘记设备访问密码,只能通过 RST 键来恢复,具体操作参考第一章说明

3. 忘记 ip 处理办法

方法一:

没有设置代拨号码的前提下,可以拨打模拟外线的号码,听到语音提示"请拨分机号" 后拨*159#查 wan 口 Ip, 拨*158#查 lan 口 Ip。

方法二:

使用牙签或笔尖,按设备后面的 RST 孔里的按键,按 3-6s 恢复出厂 ip 和密码,或者按 6-10s 恢复出厂配置。

方法三:

若是网络模式使用 DHCP 获取 IP 的,可以记录下设备的 mac 地址,然后在路由器上查询 DHCP 客户端列表,搜索 mac 找到对应 IP;

若是静态 IP,设置了的默认网关为路由器时,也可以在路由器的 arp 列表中,过滤 mac 搜索到对应 IP

备注: 这个方法适用于懂网络的技术人员,并能访问路由器的权限