DINSTAR 県信通达

UC2000-VE/VF/VG 无线语音网关 用户手册 V2.1



深圳鼎信通达股份有限公司 联系电话:0755-61919966 地址:深圳市南山区兴科一街万科云城一期七栋A座18楼

修正记录

文档版本号	版本名称	配套软件版本	作者	更新日期
V2.1	UC2000-VE/VF/VG 无线	000011140	***	2010 07
	语音网关用户手册	08231110	仅不又持	2016-07

目录

第一章 产品概述	.7
1.1 概述	.7
1.2 典型应用	.7
1.3 产品外观	.8
1.4 功能特性	10
1.4.1 协议	10
1.4.2 系统功能	10
1.4.3 行业标准	11
1.4.4 硬件规格	11
第二章 安装指导	12
2.1 安装注意事项	12
2.2 安装步骤	12
2.2.1 SIM 卡安装	12
2.2.2 天线安装	12
2.2.3 网络连接	13
第三章 基本操作	14
3.1 语音配置	14
3.2 基本操作	14
3.2.1 查询 IP 地址	14
3.2.2 功能键恢复出厂设置	14
3.2.3 恢复默认 IP 和密码	15
3.2.4 恢复出厂设置	15
3.2.5 本地维护	15
实例:通过 Console 口登录网关设备	15
第四章 WEB 配置	17
4.1 WEB 界面登录	17
4.2 参数设置	18
4.3 系统信息	18
4.3.1 系统信息	18
4.3.2 模块信息	19
4.3.3 SIP 信息	21
4.4 统计信息	21
4.4.1 TCP/UDP	21

	4.4.2 RTP	22
	4.4.3 SIP 呼叫统计	22
	4.4.4 IP to GSM 呼叫统计	23
	4.4.5 CDR 记录	24
	4.4.6 自动锁频统计	25
4.5	网络配置	25
	4.5.1 本地网络	25
	4.5.2 ARP	26
	4.5.3 VPN 参数	27
4.6	无线配置	28
	4.6.1 基本配置	28
	配置实例:鼎信通达 SMSbox 短信收发程序和网关对接实例	29
	配置实例:异常呼叫处理设置	30
	以下是异常呼叫处理配置举例	30
	4.6.2 无线配置	31
	配置实例:配置限制最大呼叫时长	33
	4.6.3 PIN 管理	34
	4.6.4 短信息中心	34
	4.6.5 发送短信	35
	4.6.6 接收短消息	36
	4.6.7 USSD	36
	4.6.8 基站	37
	4.6.9 呼叫转移	38
	4.6.9 呼叫等待	39
	4.6.10 SIM 模式	39
	4.6.11 云服务器	39
4.7	路由配置	40
	4.7.1 路由参数	40
	4.7.2 IP->Tel 路由	41
	4.7.3 Tel->IP 路由	42
4.8	号码变换	44
	4.8.1 IP->Tel 号码变换	44
	4.7.3 Tel->IP 路由	45
4.8	号码变换	47

4.8.1 IP->Tel 号码变换47	7
4.8.2 Tel->IP 主叫号码变换	3
4.8.3 Tel->IP 被叫号码变换)
4.9 业务控制	2
4.9.1 IP->Tel 业务控制	2
实例:禁止指定前缀的号码呼叫	2
实例: 密码认证	3
4.9.2 Tel->IP 业务控制	1
实例:自动呼入到队列或语音导航54	1
4.10 端口组配置	5
4.10.1 端口组	5
4.11 IP 中继配置	5
4.11.1 IP 中继	5
4.11.2 IP 中继组	7
4.12 系统配置	3
4.12.1 业务配置	3
4.12.2 SIP 配置	l
4.12.3 端口配置	7
4.13 Digit Map)
4.14 工具)
4.14.1 固件加载70)
4.14.2 Syslog	2
4.14.3 Filelog/Filelog 下载	3
4.14.4 管理参数	3
4.14.3 数据备份74	1
4.14.4 数据恢复74	1
4.14.5 IVR 提示音加载	1
4.14.6 Ping	5
4.14.7 Tracert	5
4.14.8 网络抓包	5
实例: PCM 抓包77	7
实例: 抓取 syslog 数据77	7
实例: 抓取 RTP 数据78	3
实例: 抓取 DSP 数据)

实例:抓取 LAN0 的所有 TCP 数据80
4.14.9 语音环回测试80
测试步骤: DSP TDM 测试80
测试步骤: DSP IP 测试81
4.14.10 修改口令81
4.14.11 恢复出厂设置82
4.14.12 重启设备82
第五章 常用命令
5.1 登录配置环境
5.2 命令模式
5.3 命令行在线帮助
5.4 常用命令
5.5 特权模式下的常用命令85
5.6 跟踪系统日志
5.6 跟踪模块日志
第六章 常见问题
5.1 忘记设备 IP 地址?90
5.2 设备物理连接正常,但网络不通或网络通信不正常90
5.3 SIM 卡注册失败
5.4 呼叫接续失败
5.5 语音问题处理
附录 缩略语

第一章 产品概述

这一章节只要介绍 UC2000-VE/VF/VG 的功能和结构。

1.1 概述

UC2000-VE/VF/VG 系列 GSM/CDMA VoIP 语音网关设备,以下简称 UC2000,是鼎信 通达面向虚拟运营商、行业、中小型办公室(SOHO, Small Office and Home Office)、呼叫 中心用户开发的提供语音、短信等业务的多功能语音网关。

UC2000 无线语音网关的主要作用是实现将 IP 侧的语音或短信转发至移动网络,或者将来自移动网络/固网的语音、短信通过转换后,进行分组打成 IP 包,通过网络侧的以太网口转发到 IP 网络。

1.2 典型应用

UC2000 无线语音网关提供丰富的 IP 电话特性,如语音处理(VoIP)、短信处理(SMS over IP)、维护管理等,提供多种编解码方式,并支持多种 NAT 穿透方式和 VPN 等特性,具有 很高的性价比。典型的应用方式如下图:



图 1-2-1 典型应用

1.3 产品外观

UC2000-VE 的外观如下

图 1-3-1 UC2000-VE 前视图



编号	指示灯	描述
1	RUN	亮:启动中 灭:不正常 0.5s 快闪:正常状态
2	PWR	亮: 通电中 灭: 掉电中
3	信号灯	■ 绿色的是信号指示灯
4	模块	红色的是工作状态指示灯,亮表示模块工作中,灭表示模块空闲
5	SIM 卡槽	■■■■ SIM 卡槽

表 1-3-1 接口及信号指示灯含义

图 1-3-2 UC2000-VE 后视图





编号	接口	描述
1	电源插孔	■ 直流电接口, 输入: DC12V
2	天线接口	用数字0到7标记
3	X I	有 FE0 和 FE1, 默认 IP 都是 192.168.11.1
4	串口	RS232 标准 波特率: 115200bps
5	复位键	复位键可以恢复默认 IP、密码以及出厂设置 恢复 IP 和密码:长按 RST 键 3-5 秒,直到 RUN 长灯 恢复出厂设置:长按 RST 键 7 秒,直到 RUN 灯快闪

表 1-3-2 UC2000-VE 接口介绍

图 1-3-3 UC2000-VF 的外观



图 1-3-4 UC2000-VG 的外观



天线接口 🕥	每个天线接口旁边用对应的数字标记
SIM卡槽	自弹式 SIM 卡槽,插卡时需注意芯片位置
	包含3种状态:
指示灯	灭:表示 SIM 卡不在线
	常亮:呼叫中
	慢闪:表示 SIM 卡己注册但出于空闲状态
	<u>天线接口</u> SIM 卡槽 描示灯

1.4 功能特性

1.4.1 协议

- 标准的 SIP 协议
- STUN
- PPPoE
- HTTP
- DHCP/DNS
- ITU-T, G.711α-Law/μ-Law, G.723.1, G.729AB
- PPTP(仅UC2000-VE支持)

1.4.2 系统功能

- PLC: 数据包丢失恢复
- VAD: 语音活动检测
- CNG: 舒适噪声
- 本地/远端 SIM 卡工作模式
- 调整端口增益
- 多种 DTMF 模式
- 余额报警
- SIM/UIM 卡加密
- 号码隐藏
- 收发短信
- 定制 IVR 语音
- 黑白名单

- 一号通
- 开放的短信、USSD 的 API 接口
- 回声消除(ITU-T G.168/165 标准)
- 自动选择网络
- 代拨
- BCCH

1.4.3 行业标准

- 静态工作环境: EN 300 019: Class 3.1
- 存储环境: EN 300 019: Class 1.2
- 运输环境: EN 300 019: Class 2.3
- 噪声环境: EN 300 753
- CE EMC directive 2004/108/EC
- EN55022: 2006+A1:2007
- EN61000-3-2: 2006,
- EN61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005
- EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003
- 认证: FCC, CE

1.4.4 硬件规格

供电:交流 100-240V, 50-60Hz 温度:0℃~45℃, -20~80℃(存储) 湿度:5%~90%RH

第二章 安装指导

本章主要以 UC2000-VE 为例介绍硬件安装和连接步骤,本向导同样适用于 UC2000-VF/VG 系列语音网关。

2.1 安装注意事项

1) UC2000-VE 采用 110~220V 交流输入,通过随机配置的电源适配器转换成 12V 直流 供电。请确保电源接地良好,保证稳定安全的供电。

注意:通电前务必检查供电是否符合要求,错误的供电会损害电源适配器和设备。

- 2) UC2000 无线语音网关网口支持 RJ45 的 10/100Mbps
- 3)确保设备的天线连接良好,插上 SIM 卡,GSM 模块工作正常

2.2 安装步骤

2.2.1 SIM 卡安装



图 2-2-1 SIM 卡安装

2.2.2 天线安装

图 2-2-4 安装天线



2.2.3 网络连接



设备包含 2 个 10/100M 以太网口, 2 个网口为交换模式, 连接 LAN0 或 LAN1 都可以正常工作。

图 2-2-5 UC2000 无线语音网关网络连接

第三章 基本操作

本章主要介绍 UC2000 无线语音网关的一些基本操作。

3.1 语音配置

网关内置本地语音设置网络,听到"设置成功",表示这步设置完成,如果听到"设置 失败",请检查并重新设置。

表	3-1	系统功能键

功能键	功能描述
*150*a#	设置 IP 模式 (静态/DHCP), a 是 1 或者 2,*150*1#是固定 IP 模式, *150*2# is DHCP 模式
*152*a*b*c*d#	设置 IP 地址
*153*a*b*c*d#	设置子网掩码
*156*a*b*c*d#	设置默认网关地址
*158#	查询IP地址
*111#	重启设备

3.2 基本操作

3.2.1 查询 IP 地址

使用手机拨打网关内的 SIM 卡号码, 当听到提示"请拨分机号"后, 手机侧再拨*158#, 网关会自动播报网关的 IP。

3.2.2 功能键恢复出厂设置

使用手机拨打网关内的 SIM 卡号码,接通提示"请拨分机号",手机侧再拨*166*000000#, 会听到"设置成功",重启设备生效。

3.2.3 恢复默认 IP 和密码

长按 RST 键 3s,网关重启后,恢复默认的 IP、用户名和密码。

3.2.4 恢复出厂设置

长按 RST 键 7s, 网关重启后,恢复出厂设置。

3.2.5 本地维护

为了方便维护,网关提供标准为 RS232,波特率为 115200bps。用户可以通过串口登陆 设备进行配置维护。

▶ 实例:通过 Console 口登录网关设备

步骤一:准备串口线



步骤二:连接 PC 机的 COM 口

如果 PC 机不带 COM 口,可采用 USB 转串口工具进行连接。

步骤三:设置登录软件

本例以 Putty 软件为例,通过电脑的设备管理检查 COM 端口编号,详细设置如下:

COM1(本例以COM1端口为例)

波特率(115200bps)

8	PuTTY Configuration	×
Category: Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Proxy Telnet Rlogin SSH Serial	Basic options for your PuTTY s Specify the destination you want to conn Serial line COM1 Connection type: Raw Telnet Raw Telnet Saved Sessions Default Settings Close window on exit: Always Never Only on exit	ession ect to Speed 115200 iH Serial Load Save Delete
About	Open	Cancel

设置以上参数后点击 Open 按钮即可进入到串口维护界面。

第四章 WEB 配置

UC2000 无线语音网关使用 HTTP 协议登录 web 界面设置参数,强烈推荐使用谷歌或火狐浏 览器。

本章介绍的参数设置同样适用于以下型号:

- UC2000-VE (4G)
- UC2000-VE(8G)
- UC2000-VF(16G)
- UC2000-VF (8G)
- UC2000-VG(32G)
- UC2000-VE-4C (4 口 CDMA 网关)
- UC2000-VE-8C (8 口 CDMA 网关)
- UC2000-VF-16C (16 口 CDMA 网关)
- UC2000-VG-32C (32 口 CDMA 网关)

4.1 WEB 界面登录

在 IE/Google Chrome 浏览器中输入 UC2000 无线语音网关的 IP, LAN 口默认的 IP 是 192.168.11.1, 登录界面如下:

图 4-1-1 WEB 登录界面

Windows 安全		×
位于 Web Ser	ver 的服务器 172.16.99.18 要求用户名和密码。	
	admin ●●●●●●●●● ▼ 记住我的凭据	
	确定取消	í

输入用户名和密码,默认都是"admin",点击"OK"。为确保系统的安全,建议修改密码。

4.2 参数设置

UC2000 无线语音网关的 WEB 配置界面由主菜单和详细配置界面组成。

Web Management System 系统信息 20-15-11-04-10-5 桥袋 172.16.55.23 172.16.1.7 MAC地址 网络模式 网络状态 DNS服务器 255.255.0.0 8.8.8.8 固定 设备序列号 设备硬件ID 安服务器注册状态 2015-1104-1058-000 0000-1757-fd82 未注册 基本功能 助态带变优化高级功能 18 小时 36 分 30 秒 2018-5-25 20:05:07 接收 153349399 字节 License 启用 禁用 系統運行时间 系統时间 网络流量统计 发送 70848053 字节 产品型号 软件包版本 软件版本 UC2000-VF 08231110 2016-03-03 19:38:27 official 08231110 2016-03-03 19:30:55 版本信息 模块信息 剩余单消费额 建甘南 0 朱未未来未未来来来来来来来来来来 不不不不不不不不不不不不不不不不 20222222222222222222222 8 9 10 11 12 13 14 15 金部 自思 湖口 账户 未注册 未注册 未注册 未注册

图 4-2-1 WEB 界面

通过导航树,用户可以在右边界面查看、修改、设置网关的配置。

4.3 系统信息

系统信息页面显示网关的基本信息,包括运行状态、移动模块、SIP等。

4.3.1 系统信息

图 4-3-1 系统信息

▶ 现18 —			
MACHath	20-15-11-04-10-58		
网络模式	桥投		
网络状态	172.16.55.23	255.255.0.0	同定
DNS服务器	172.16.1.7	8888	
设备序列号	2015-1104-1058-0000		
设备硬件ID	0000-1757-1062		
安服务器注册状态	未注册		
License	泰本功能	启用	
	动态带觉优化高级功能	恭用	
系统运行时间	19 小时 7 分 18 秒		
系统时间	2016-5-25 20:35:55		
网络流量统计	族牧 153349399 李节	发递 70848053 字节	
版本俗皇	产品型与	UC2000-VF	
	软件包板本	08231110 2016-03-03 19:38:27 official	
	软件版本	08231110 2016-03-03 19:30:55	-

参数	参数描述							
MAC 地址	显示网关的 MAC 地址, 如: 00-1F-D6-1B-3D-02							
网络模式	UC2000 无线语音网关默认是桥接模式							
网络状态	设备当前 IP 和子网掩码							
DNS 服务器	显示网关当前的 DNS 服务器							
设备序列号	唯一的设备 ID,用于注册到 Dinstar Cloud 平台							
	显示与 SIM 云的通信状态,有两种状态:							
SIM 服务器注册	 注册上 							
状态	• 未注册							
	 待验证 							
License	显示设备的 License 状态. 如显示 Invalid 请联系技术支持							
系统运行时间	显示设备的运行状态. 比如 1h: 20m: 24s							
网络流量统计	网络流量统计,包括收发的数据包							
	显示当前的版本信息							
	产品型号: 设备型号							
	软件包版本: 02230802 2013-10-31 11:05:34 official, 02230802 是版本号							
版末信自	软件版本: 02230802 2013-10-31 11:02:05, 02230802 是版本号							
/ 风平 西心	Web 版本: web 版本,必须和软件版本一致							
	用户板0版本:用户板0的版本号							
	用户板 ID: 如显示为 Invalid,请联系计算支持							
	硬件版本 n/DSP 版本/ SIMbox 版本							

表 4.3-1 系统信息

4.3.2 模块信息

图 4-3-2 模块信息

模块俗息												
3冊日	类型	IMSI	IMEI	状态	剩余总消费额	達安商	俗号强度	BER	ASR(9	ACD (砂)	PDD (秒)	呼叫状态
0	GSM		866699025430705	未指卡	不限		Lati	0	0	ò	ò	空闲
1	GSM		866699029359553	未指卡	不限		Lati	0	0	0	0	空闲
2	GSM		866699029355866	未指卡	不限		Lati	0	0	0	0	空闲
3	GSM		866699029359421	未指卡	不限		Lati	0	0	0	0	空闲
4	GSM		866699025427131	未指卡	不限		Lati	0	0	0	0	空闲
5	GSM		866699025425630	未指卡	不限		Lati	0	0	0	0	空闲
6	GSM		866699029359181	未指卡	不限		Lati	0	0	0	0	空闲
7	GSM		866699029359132	未指卡	不限		Lati	0	0	0	0	空闲
8	GSM		866699029358753	未招卡	不限		Lati	0	0	0	0	空闲
9	GSM		866699029357664	未指卡	不限		Lati	0	0	0	0	空闲
10	GSM		866699029405869	未指卡	不限		Lati	0	0	0	0	空闲
11	GSM		866699029407790	未招卡	不限		Lati	0	0	0	0	空闲
12	GSM		866699029357656	未指卡	不限		Lati	0	0	0	0	空闲
13	GSM		866699029359322	未招卡	不限		Lati	0	0	0	0	空闲
14	GSM		866699029355411	未指卡	不限		Lati	0	0	0	0	空闲
15	GSM		866699029357623	未指卡	不限		Tati	0	0	0	0	空闲
全部									0	0		

表 4.3-2 模块信息

参数	参数描述
端口	GSM/CDMA 端口号
类型	显示当前的网络类型. Such as CDMA or GSM
IMSI	国际移动用户识别码, SIM 卡的唯一标识
状态	显示 GSM / CDMA 的连接状态
剩余可通话时长	启用通话限制时,显示剩余可用的通话时长
运营商	当前 SIM 卡的运营商
信号强度	显示 GSM / CDMA 模块的信号强度.
BER	Its indicate error rates between Module and Base station(BTS)
ASR	呼叫接通率,依赖于呼叫成功次数除以总的呼叫数。
ACD	所有通话的平均通话时长
PDD	拨号延时时间
	显示端口状态,包括空闲、通话中、振铃、呼叫中
	空闲表示模块没有呼叫
	呼叫中表示正在建议连接
	振铃表示对端在响铃
叮叫扒忿	通话中表示已连接
	振铃中表示网关正在接通中
	呼叫等待表示模块开启呼叫等待功能,端口通话中有另一通电话
	进来

呼叫保持表示通话被 IPPBX/SIP Server 保持

4.3.3 SIP 信息

图 4-3-3 SIP 信息

端口	账户	注册状态		端口	账户	注册状态	
0		未注册		1		未注册	
2		未注册		3		未注册	
4		未注册		5		未注册	
6		未注册		7		未注册	
8		未注册		9		未注册	
10		未注册		11		未注册	
12		未注册		13		未注册	
14		未注册		15		未注册	
端口组	账户	注册状态	包含端口	端口组	账户	注册状态	包含端口
0		未注册	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1	31		未注册	0,4,8,12,

显示与软交换或 SIP Server 的注册状态

表 4-3-3 SIP 信息

参数	参数描述
端口	SIP 端口个数, UC2000 无线语音网关-8G/8C 有 8 个 SIP 端口
账户	软交换/SIP Server 注册的 SIP 账户
注册状态	显示模块的注册状态,包括已注册和未注册
状态	显示端口的状态,包括 "摘机" 和"挂机"

4.4 统计信息

4.4.1 TCP/UDP

图 4-4-1 TCP/UDP 统计

TCP/UDP统计										
TCP发送包数	TCP接收包数	UDP发送包数	UDP接收包数							
163623	149666	92	55							

刷新

4.4.2 RTP

图 4-4-2 RTP 统计

RTP	就 计									
端口	编解码类型	打包时长	本端端口	对端IP	对端Port	发送包数	接收包数	丢失包数	抖动(秒)	通话时间 (秒)
					刷新					

参数	描述
端口	端口的 RTP 统计
编解码类型	模块的编解码方式 , 包括 G.723.1/PCMA/PCMU/G.729AB
打包时长	打包时间
本地端口	本地发送 RTP 的端口
对端 IP	对端设备的 IP
对端端口	对端接收 RTP 报文的端口
发送包数	本地发送的 RTP 报文数
接收包数	对端接收的 RTP 报文数
丢失包数	丢失的 RTP 报文数
抖动	延时抖动的时间
通话时长(s)	通话结束时长

表 4-4-1 RTP 统计描述

4.4.3 SIP 呼叫统计

图 4-4-3 SIP 呼叫统计

SIP呼叫统计								, in the second s
端口	呼入次数	本端振铃数	本端应答数	呼入失败	呼出次数	对端振铃数	对端应答数	呼出失败
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4-4-2 SIP 呼叫统计

参数	参数描述
端口	端口的呼叫统计
呼入次数	从 IP 侧呼入的呼叫总数
本端振铃数	呼入已连接的呼叫次数
本端应答数	GSM/CDMA 模块应答的呼叫总数
呼入失败	呼入失败的总数
呼出次数	呼往 IP 侧的呼叫总数
对端振铃数	呼出已连接的次数
对端应答数	IP 侧应答成功的次数
呼出失败	呼出失败的次数

4.4.4 IP to GSM 呼叫统计

IP to GSM	呼叫统计											
			Sip侧导致呼叫失败				Gsm侧导致呼叫失败					
端口号	呼出次数	呼叫总时长	对端应答数	呼叫取消次 数	超时次数	禁止呼叫次 数	编解码协商 失败次数	BUSY次数	NO ANSWER次 费	NO DIALTONE 次数	NO CARRIER次 费	其它
0	0	0:0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0:0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0:0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0:0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0:0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0:0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0:0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0:0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0:0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0:0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0:0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0:0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0:0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0:0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0:0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0:0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

图 4-4-4 IP to GSM 呼叫统计

表 4-4-4 IP to GSM 呼叫统计

参数	参数描述
端口	设备 GSM 端口

呼出次数	端口的呼叫次数统计
呼叫总时长	呼叫总时长统计
对端应答数	应答的总次数
SIP 侧导致呼叫失败	SIP 侧呼叫失败统计, 包括:取消/ 超时/ 禁止呼叫/ 编码失败
GSM 侧导致呼叫失败	GSM 侧呼叫失败统计,包括:忙/无应答/ no dialtone/ no carrier

4.4.5 CDR 记录

设备最大保存 10000 条呼叫记录,当是否保存选择 NO 时, CDR 将临时保存在系统缓存中,当重启设备后, CDR 缓存将被清空。为了使设备更好的工作,建议不保存 CDR。

图 4-4-5 CDR 记录

CDR					
是否启用cdr ◎ 否 ◎ 是	是否保存cdr ◎ 否 ◎ 是	查询Bcch ⑧ No ◎ Yes Save			
开始日期: 2016 🗨 年 5 💌 月 25 💌 日	选择端口 全部 💌	呼叫方向 全部 📃			
结束日期: 2016 👿 年 5 💌 月 25 💌 日	主叫	被叫			
最小通话时长秒	最大通话时长 秒	Rtp丢包率 % 到 %			
寺出	馬川樹行	删除所有的CDR记录			
端口 呼叫时间 应答时间 呼叫方向 主叫 主叫IP	被叫 挂断方 终止原因 通话时长(秒) 编解码类型	본 Rtp发送包数 Rtp接收包数 Rtp丢包率 抖动(秒) BCCH			
共计: 0 条 50 条/页 1/0 页					

参数	描述
端口	GSM 的端口号
呼叫/应答时间	呼叫的发起与应答时间
呼叫方向	IP to GSM:
	从 softswitch/IPPBX 呼出到移动网络
	GSM to IP:
	从移动网络呼入到 IPPBX/ Softswitch
主叫	主叫号码
被叫	被叫号码
呼叫状态	Answered: 呼叫成功建立
	Canceded:主叫取消呼叫
	No Carrier: 呼叫被移动网络拒绝

表 4-4-5 CDR

	Not Answered: 无人应答
	Busy: 被叫忙
通话时长	通话持续时间
RTP 发送/接收/丢失率	呼叫的 RTP 统计

4.4.6 自动锁频统计

主要记录 BCCH 的使用记录,帮助分析 SIM 的注册状态和进行呼叫情况分析。

图 4-4-6 自动锁频记录

自动锁频记录				
		选择端口	端口 6 💌	
	索引	频点	信号强度	具体时间
	1	78	-79	2013-11-14 14:28:57
最近50次	次记录			
		刪除	导出 全端口清除	全端口导出

4.5 网络配置

4.5.1 本地网络

本地网络	
网络参数 ◎ 动态IP地址 ◎ 静态IP地址	
IP地址	172.16.167.1
子网掩码	255.255.0.0
默认网关	172.16.1.1
© PPPoE	
账号	
密码	
服务商名称	
MTU	1400
DNS服务器	
◎ 动态DNS服务器地址	
● 静态DNS服务器地址	
主用DNS服务器地址	1/2.16.50.76
备用DNS服务器地址	0.0.0.0

图 4-5-1 本地网络

表 4-5-1 本地网络

参数	描述	
动态 IP 地址	使设备获取动态的 IP 地址	
静态 IP 地址	手动配置 IP 地址、子网掩码、网关	
PPPoE	本地网络没有路由器时使用这种模式,需要 ISP 提供账户和密码	
MTU	报文最大传输单元, 默认是 1400	
动态 DNS 服务器 地址	使用动态 DNS 服务器,设备会自动获取 DNS	
静态 DNS 服务器 地址	手动配置主备 DNS 服务器地址	

4.5.2 ARP

ARP 主要用于获取和添加 IP 和 MAC 的转发表,有动态 ARP 和静态 ARP 之分。 和路由器一样,UC2000 无线语音网关网关可以自动查找同一网段的其他网络设备。但是, 有时不想使用自动转发,最好使用静态的 IP 和 MAC 关联。UC2000 无线语音网关可以添加 静态的 ARP。

图 4-5-3 添加 ARP

添加ARP	
IP地址	
MAC地址	
	IP格式为: xxx.xxx.xxxx Mac格式为: xx-xx-xx-xx-xx-xx 确认 搜索

点击"搜索"查看缓存的 ARP

图 4-5-4 动态 ARP

IP地址	 MAC地址	
172.16.100.246	8C-89-A5-5E-CA-5D	

4.5.3 VPN 参数

冬	4-5-5	VPN	参数
---	-------	-----	----

VPN参数	
启用VPN	
服务器	172.16.77.200
账号	nate
密码	
域	
使用MPPE	128-bit 💌

注意:欲使设置生效,需重启设备。

保存

表 4-5-2 VPN 参数描述

参数	描述
服务器	VPN 服务器的 IP 或者域名(只 PPTP)
账号	VPN 服务器的账户
密码	连接 VPN 的密码认证
域	VPN 设置, 可空缺
使用 MPPE	加密方式, 支持 40/128 bit, 必须和 VPN 服务器一致

系统信息页面检查 VPN 连接状态

图 4-5-6 VPN 连接状态

系统信息				
MAC地址	F8-A0-3D-48-08-18			
网络模式	桥接			
网络状态	172.16.99.18	255.255.0.0	固定	
DNS服务器	172.16.50.76	0.0.0.0		
设备序列号	daff-f8a0-3d48-0818			
SIM服务器注册状态	未注册			
VPN连接状态	未连接			
VPN服务器地址	172.16.200.74			
VPN本端IP				
VPN对端IP				

4.6 无线配置

4.6.1 基本配置

基本配置	
珍珠而使空云之前没有	
移动则扳方自适金	8 JUB
频段选择	Default(自动)
启用一号通	◎ 否 ◎ 是
允许远程API调用	◎ 否 ◎ 是
远程调用方IP地址	172.16.100.113
远程调用方端口	12000
API用户ID	admin
API用户密码	······ 显示密码
过滤短信回执	◎ 否 ම 是
发射功率	
USSD缺省编码	UCS2 V
语音质量	7 🗸
呼叫异常处理	◎ 否 ◎ 是

表 4-6-1 基本配置描述

参数	描述
移动侧拨号音增	该增益用于控制呼叫等待时的拨号音大小以及无线模块呼出时的拨号
益	音,通常采用默认配置。
	运营网络的频段选择,包括:
频段选择	GSM: 850/900/1800/1900 MHz
	备注: 以上只适用于 GSM
启用一号通	当端口占用是否启用呼叫转移
一号通接入端口	
号	选择配直一号通的端口
允许远程 API 调	API为第三方应用程序提供短信、USSD的开发接口,默认选"否"

用	
远程调用方 IP 地 址	远程 API 程序的 IP,当使能 API 时才出现该项
远程调用方端口	远程 API 程序的端口,当使能 API 时才出现该项
API 用户 ID	API 用户的用户名
API 用户密码	API 用户密码
过滤短信回执	API 发送长信息时会分几条发送,选择"否",每条短信都会收到回执; 选择"是",只会收到一条回执信息。
发射功率	模块发射功率。 请使用默认值,如果需要修改请联系技术支持。
USSD 缺省编码	USSD 默认编码方式,默认选择 UCS2
语音质量	请使用默认值,如果 ASR 值低可以适当修改,但是可能会影响语音质量
呼叫异常处理	平均接通率、平均通话时长低于某个值,或连续呼叫失败次数为某个值 时,对模块采取的异常处理是重启或者禁用。

备注:如果需要二次开发,请参考 API 文档的更多细节。

▶ 配置实例:鼎信通达 SMSbox 短信收发程序和网关对接实例

▶ 网关上 API 的配置

允许远程API调用	◎ 否 ◎ 是
远程调用方旧地址	172.16.221.221
远程调用方端口	12000
API用户ID	aabbcc
API用户密码	•••••• 显示密码
过滤短信回执	◎ 否 ⑨ 是

API Server Address 填装有 SMS box 的设备 IP 地址,预设端口 12000,用户名 aabbcc, 密码 123

▶ 配置 SMS box 程序

9		SMS	Вох			- 🗆 ×
Option	U550					
Device List	Туре	Peer Number	Message Body	Time	IP Address	MAC Address
		Sett	ing	- □ ×		
	IP Address:	172. 16. 221. 221		~		
	Port:	12000				
	Auth ID:	aabbee				
	Password:	abc123				
	SMS Encoding:	UCS2		•		
			OK	Cancel		>
						Send SMS
						Send USSD
						Reply
					You hav	e 4 SMS(s)!

根据预设配置 SMS box, 点击 OK, 然后点击 star service, 设备 IP 和端口将出现在

Device list $\overline{\uparrow}$.

Option							
	USSD						
Device List	Туре	Peer Number	Message Body	Time	IP Address	MAC Address	Port
4 172.16.222.22							
Port 0[Ready][20]							
Port 1[Ready][20]							
Port 2[No SMS Card][0]							
Port 3[No SMS Card][0]							
Port 4[No SMS Card][0]							
Port 5[No SMS Card][0]							
Port 6[No SMS Card][0]							
For of total of the state of	And the second se						

▶ 配置实例:异常呼叫处理设置

以下是异常呼叫处理配置举例

呼叫异常处理	◎ 否 ◉ 是	
☑ ASR低于	20	%
最近呼叫次数	100]
☑ ACD低于	300]秒
最近通话次数	80]
☑ 连续呼叫失败次数	10	
模块操作 ☑ 发送短信告警	● 重启 ◎ 禁止 6161]

◆ ASR 低于 20%

连续 100 个呼叫, 接通率低于 20%将重启或禁止模块

◆ ACD 低于 300s

连续 80 个通话,平均时长低于 300s 将重启或禁止模块

◆ 连续呼叫失败次数

连续10次呼叫失败将重启或禁止模块

◆ 模块操作

重启是让模块重新注册到 PSTN 网络。

禁止是不能再使用此模块,只有重新开启模块才可以继续使用。

4.6.2 无线配置

无线状态							
端口	单次通话限制	通话限制	模块发送增益	模块接收增益	重启模块	禁用/开启模块	详细
0	No	No	3	7	重启模块	禁用模块	详细
1	No	No	3	7	重启模块	禁用模块	详细
2	No	No	3	7	重启模块	禁用模块	详细
3	No	No	3	7	重启模块	禁用模块	详细
4	No	No	3	7	重启模块	禁用模块	详细
5	No	No	3	7	重启模块	禁用模块	详细
6	No	No	3	7	重启模块	禁用模块	详细
7	No	No	3	7	重启模块	禁用模块	详细

图 4-6-2 无线状态

图 4-6-3 无线设置

尤线髯直	
选择端口	Port 0 💌
端口对应的手机号 步长 限制单次通话时长 单次通话时长 限制总通话时间 自动重置总通话时间 重置周期 下个重置时间 最大通话时长 免费通话时长	60 秒 ◎ 否 ◎ 是 ○ 否 ◎ 是 ◎ 否 ◎ 是 日 ▼ 2013 ▼ 年 ▼ 月 ▼ 日 ▼ 时 ▼ 分 0 0 秒
告響阀值 接收告警的手机号码 告警端口描述 剩余通话时长 恢复余额 隐藏手机号码 移动模块发送增益 移动模块接收增益 是否检查反极信号	0 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
重启模块	

表 4-6-2 无线设置描述

参数	描述
端口对应的手机号	对应端口的 SIM 卡号码,当配置了转移功能时,该项必须配置
步长	步长的有效值是 1-120 秒,步长乘以呼叫时长就是该端口允许的
	呼叫时长
限制单次通话时长	默认是最大通话时长,如果选择限制单次通话时长,则实际允许
	的通话时长为单次通话时长*步长
单次通话时长	单次通话时长的有效值是 1-65535。步长乘以单次通话时长才是
	允许通话的时长
限制总通话时间	可以选择是否限制总通话时长
自动重置总通话时间	可以选择周期性的重置总通话时间
重置周期	选择以日、周、月为周期重置最大呼叫时长
下个重置时间	当设置重置周期后可配,用于设定下一次重置最大通话时长时间
最大通话时长	定义该端口的最大通话时长
免费通话时长	运营商规定的最小收费时长(秒),如果大于这个时长将收费,
	小于这个时长不收费。通话大于这个时长总通话时长开始递减,

	小于这个时长总通话时长不会减少。	
告警阈值(通过短信)	剩余通话时间低于或等于该值,网关将通过短信发送告警信息给	
	指定的手机	
接收告警的手机号码	接受告警的手机号码,用户将在该手机号上接到来自网关的告警	
	信息	
告警端口描述	端口信息描述,会随告警信息发到用户手机上	
剩余通话时长	显示剩余的通话时长	
恢复余额	恢复 SIM 卡的剩余通话时间到最大通话时长	
隐藏手机号码	该功能用于向 GSM/CDMA 侧呼出时隐藏 SIM 卡号码,通过在手	
	机号码前加"#31#",此功能需要运营商支持	
移动模块发送增益	无线模块的发送增益,及从 IP 到 GSM 侧的增益	
移动模块接收增益	无线模块的接受增益,及从 GSM 到 IP 侧的增益	
是否检查反极信号	此选项只对 CDMA 模块有效,有些运营商不支持 CDMA 的反极	
重启模块	重新启动该模块	

▶ 配置实例: 配置限制最大呼叫时长

▶ 预设:最大呼叫时长为 1200min

案例 1: SIM 卡计费时间为 60s. 因此配置步长为 60

最大通话时长=最大呼叫时长(min)*60/步长=1200*60/60=1200

图 4-6-4 最大呼叫时长

选择端口	Port 0 💌
端口对应的手机号	
步长	60 秒
限制单次通话时长	◎ 否 ◎ 是
限制总通话时间	◎ 否 ◎ 是
自动重置总通话时间	◎ 否 ◎ 是
最大通话时长	1200
免费通话时长	0 秒
告警阀值	0
接收告警的手机号码	
告警端口描述	
剩余通话时长	0
恢复余额	

▶ 案例 2: SIM 卡计费时间为 6s. 因此配置步长为 6

最大通话时长=最大呼叫时长(min)*60/步长=1200*60/60=12000

含 4-0-3 取入吁 叫时下	冬	4-6-5	最大呼叫时长
------------------------	---	-------	--------

选择端口	Port 0 💌
港口对应的手机是	
2011年11年11年115	 60 ⊉b
2010 限制单次通话时长	○ ◎ 否 ◎ 是
限制总通话时间	◎ 否 [◎] 是
自动重置总通话时间	◎ 否 ◎ 是
最大通话时长	12000
免费通话时长	0秒
告警阀值	0
接收告警的手机号码	
告警端口描述	
刺赤連らり下	U

4.6.3 PIN 管理

图 4-6-6 PIN 码管理

PIN 管理	
选择端口	前二 6 💌
锁定SIM卡 PIN 码	 ● 否 [●] 是

保存

表 4-6-3 PIN 码管理描述

参数	描述
PIN	PIN 码是 SIM 卡的个人识别码, SIM 卡被锁的状态下,可以通过改变
	PIN 码来防止 SIM 卡信息被盗。
选择端口	选择需要锁定的通道号

4.6.4 短信息中心

短信息中心	
选择端口	演口 0 💌
短信息中心	+8613800755500

移动电话的短信息中心,理论上无线模块可以自动检测短信中心号码,该配置选项用 于在无线模块不能主动检测的情况下。当发生了以上情况请联系当地的移动网络运营商, 并手动配置短信息中心号码

4.6.5 发送短信

发送短信息	
选择端口	任意端口 🔽
编码 收信人 短信内容	UCS2 V
超高的音	

图 4-6-8 发送短信息

注意:短信息长度不能超过300字。

发送

表 4-6-4 发送短信息描述

参数	描述		
选择端口	用户可以选择特定端口发送短信也可选择任意端口发送		
编码	PDU 模式下有两种编码模式, 7-bit 编码用于发送原始 ASCII; UCS2		
	编码用于发送包括中文在内的各种语言。		
收信人	收信方的电话号码		
短信内容	短信内容,限制在 300 个字符以内。		

4.6.6 接收短消息

该选项用于统计接收短消息的情况,包括接收短消息的端口,消息数量和消息的详细内 容。

接收短消息					
端口	短消息数目	短消息内容	端口	短消息数目	短消息内容
0	1	详细	1	1	详细
2	2	详细	3	0	详细
4	4	详细	5	6	详细
6	0	详细	7	0	详细
8	4	详细	9	5	详细
10	0	详细	11	0	详细
12	10	详细	13	14	详细
14	2	详细	15	2	详细

图 4-6-9 接收短消息

4.6.7 USSD

USSD(非结构化补充服务数据)是一种新型基于 GSM 网络的交互式数据业务,是移动电话和网络之间发送文本的一种应用程序。

图 4-6-10 USSD

USS	SD		
	端口	USSD 请求	USSD 响应
V	0	*125#	Operation not supported
V	1	*125#	对不起,该服务号正在维护中!
V	2	*125#	not registered
	3	*125#	not registered
V	4	*125#	not registered
V	5	*125#	not registered
	6	*125#	not registered
7	7	*125#	not registered
V	全部	*125#	夏制到所选的 清除数据 清除响应
			发送 週出 自动刷新 停止刷新

表	4-6-5	USSD	描述
11	105	CDDD	1111

参数	描述
端口	选择发送 Ussd 的 GSM 通道
USSD 请求	发送 Ussd 的内容
USSD 响应	发送 Ussd 收到的结果
---------	---------------

4.6.8 基站

图 4-6-11 基站

基站																			
			0			1			2			3			4			5	
Port	Mode	LAC	BCCH	dbm															
0	Default																		
1	Default	0X2639	78	-57	0X247D	80	-65	0X247D	74	-71	0X247D	590	-75	0X2639	82	-75	0X247D	64	-78
2	Default																		
3	Default																		
4	Default																		
5	Default																		
6	Default																		
7	Default																		
							新间隔					5	秒						
						_							_						
							刷新		自动	刷新		停止刷新	f						

	图	4-6-12	详细基站信息
--	---	--------	--------



表 4-6-6 基站

参数	描述
频点模式	有四种模式可选:默认,指定,自动,高级
刷新间隔	设置自动刷新时间
锁基站	可以将信号锁定在某一个或几个信号好的基站上,选定要锁定的基

	站,点击锁基站,然后等刷新后,就可以看到已锁的基站排在前面,
	如果已锁基站信号很差,信号还是会自动切换到别的基站上
解锁	可以将已锁的基站解锁
Index	索引,编号
MCC	移动国家码
MNC	移动网络码
LAC	位置区号码,为了确定移动台的位置,每个 GSM PLMN 的覆盖
	区都被划分成许多位置区,位置区码(LAC)则用于标识不同的位置
	X
CID	小区号码,为了唯一地表示 GSM PLMN 中的每个小区,网络运
	营者需分配给网络中所有的小区一个代码,即:小区识别(CI),小
	区识别(CI)与位置区别(LAI)码结合,用于识别网络中的每个 BTS
	及其覆盖的小区
ВССН	是 Broadcast Control Channel 广播控制信道, 传输通用信息
Receive Level	以 Db 为单位的接收信号等级

4.6.9 呼叫转移

图 4-6-13 呼叫转移

选择端口		Port 1 💌	
选择	呼叫类型	呼叫号	码
0	无条件呼转		
	□ 无应答呼转		-/54: 0755
۲	🔲 遇忙呼转		元例, 0755- 26456659 或
	☑ 不可及呼转	+867691255938	18665808238
0	全部取消		

呼叫转移是 SIM 卡的一种辅助功能,如果您无法接听或不愿接听来电,可以将来电转移到其它电话号码上。更多详细服务请咨询当地运营商。

◎ 否 ⑨ 是

4.6.9 呼叫等待

图 4-6-14 呼叫等待

呼叫等待		
选择端口	Port 0 💌	
是否开启呼叫等待	◎ 否 ◎ 是	

呼叫等待就是当移动电话用户正在进行通话时,又有呼叫向用户发来。这时发起新呼叫 的一方被置于等待,待原通话结束后再将新呼叫接入。

备注: 只有当"GSM 呼入热线时不摘机"选"是"时该功能才生效

玄纮设罢 、 山久设罢

GSM呼入热线时不摘机

4.6.10 云服务器

图 4-6-16 云服务器

云服务器	
域名	support.dinstarcloud.com
端口	2020
密码	·····································
协议	SCTP -
SIM卡传输模式	自动 💌

当使用 SIM Cloud 模式或要对设备进行集中管理时,需要配置。

	表 4-6	5-8 z	服务	器描述
--	-------	-------	----	-----

参数	描述
域名	用户所使用云管理服务器的域名
端口	决定于 SIM Cloud, 默认 2020
密码	在 SIM Cloud 上添加设备时所设置的密码,用来设备向 Cloud 认证通
	过时使用
协议	可选配置,支持 SCTP 和 UDP 协议。建议选择 UDP
SIM 传输模式	自动:设备选择自动的 SIM 卡数据传输模式
	转发:设备所有的 SIM 卡数据通过 SIM Server 转发

▶ 配置实例:将网关注册到 SIM Cloud 服务器

例:在域 support.dinstarcloud.com 上添加网关

•	Add Device 🛛 🥥 Delete Device	🏇 Setting	🙆 Remot	e Web 🔻	🕫 🖉 SelectAll	🤣 Refresh				🔾 Sear	rch
	Device SN	Alias		Admin S	tatus	Run Status		Туре	Version	Des	<
	daff-001f-d6c7-75fc	md_manir_	DWG01	ENABL	.ED	COMM_FAIL				m	Sea
	daff-001f-d6c7-6dec	md_manir_	DWG02	ENABL	.ED	COMM_FAIL				m	Irch
	daff-001f-d6c7-74ea	Z.H_Emon		ENABL	.ED	COMM_FAIL		DWG2000B		Z	Dev
	daff-001f-d6c7-6e05	Zahid		ENABL	ED	COMM_FAIL		DWG2000B		Za.	ices
Ad	d Device							×			
			Terrer		DWC	v	1				
			Type:		DVVG						
			Device SN	:	0000-0000	-0000-0000					
			Device Na	me:	2000E						
			Default Gr	oup:	group-defa	ult 👻					
			SIM Policy	<i>:</i>	policy-defau	ult 👻					
	F8-A0-3D-20-01-76		Password:		•••••]				
	S/N:DA00-0012-0900-	-0002	Confirm Password:	:	•••••						
			Descriptio	n:							
										>	
							Cancel	Commit	Displaying Device	e 1 - 4 of 4	

图 4-6-17 云服务器上添加设备

Device SN 是设备的 ID,可以在设备界面系统信息里面找到:

图 4-6-18 注册状态

Device ID	0000-0000-0000-0000
Server Register Status	Not Registered

4.7 路由配置

4.7.1 路由参数

图 4-7-1 路由参数

路由参数		
IP->Tel参数	号码替换前路由	•
Tel->IP参数	号码替换前路由	•
	保存	

表 4-7-1 路由参数的描述

参数	描述
Tel->IP 参数	全局参数,当号码变换时起作用
号码替换前路由	网关将在号码变换完成后进行 Tel->IP 的路由
号码替换后路由	网关将在号码变换完成前进行 Tel->IP 的路由

4.7.2 IP->Tel 路由

图 4-7-2 IP ->Tel 路由

IP->Tel路	由					
	编号	描述	源IP	主叫号码前缀	被叫号码前缀	目标端口
	0	default	任意	any	any	端口组0

共计:1条 16条页 1/1页 第1页 💌

添加 刪除 修改

注意:0号路由不允许删除,只允许修改。

表 4-7-2 IP->Tel 路由描述

参数	描述		
IP ->Tel 路由	该项用于配置 IP 到 PSTN 侧的路由		
编号	路由的唯一标识符,该值是全局变量,范围是0到31,匹配路由的时候按从小到大的顺序匹配,匹配成功后不再继续匹配		
描述	对该条路由的描述		
源 IP	指定呼叫来源 IP 或 IP 组或 SIP Server		
	当主叫号码匹配该前缀时该路由才生效,如下所示		
之叫只知益网	Any: 包含任意的号码		
土叫亏屿削级	0xxxx: 所有的以 0 开头的		
	1[3-8]6: 包含 136,146,156,166,176, 186		
被叫号码前缀	当被叫号码匹配该前缀时该路由才生效		
目标端口	为路由指定特定的端口或端口组		

图 4-7-3 添加 IP->Tel 路由

IP->Tel路由 添加			
编号	0		
描述	default		
主叫号码前缀	any		
源IP	IP	31 ⟨x-lite⟩ 💌	
	◎ IP组		
	SIP Server		
被叫号码前缀	any		
目标端口	◎ 端口	0	
	◎ 端口组	0 <all></all>	
	保存	重置取消	

如上所示将来自 X-lite 的所有呼叫都送到端口组。也可以通过修改上图中的前缀和目标来将呼叫不同的呼叫号码类型送到不同的目的地。

4.7.3 Tel->IP 路由

图 4-7-4 Tel-> IP 路由

Tel->IP路	由					
	编号	描述	源端口	主叫号码前缀	被叫号码前缀	目标
	0	default	任意	any	any	SIP Server

共计:1条 16条页 1/1页 第1页 💌

添加 刪除 修改

注意:0号路由不允许删除,只允许修改。

表 4-7-3 Tel->IP 路由描述

参数	描述		
Tel -> IP 路由	该项用于配置 GSM 侧呼入路由		
编号	一条路由的唯一标识符,值是全局变量,范围是0到31		
描述	描述该路由,便于记忆		
源端口	指定呼叫来源的端口或端口组		
	当主叫号码匹配该前缀时该路由才生效,如下所示		
主叫号码前缀	Any: 包含任意的号码		
	0xxxx: 所有的以0开头的		
	1[3-8]6: 包含 136,146,156,166,176, 186		

被叫号码前缀	当被叫号码匹配该前缀时该路由才生效
目标	指定特定的端口、端口组、IP、IP 组、SIP Server

图 4-7-4 修改 Tel->IP 的路由

Tel->IP路由 修改				
体中	24			
細芍	31			
描述	default			
主叫号码前缀	any			
源	◎ 端口	任意	•	
	◎ 端口组	0 <all></all>	•	
被叫号码前缀	any			
目标	◎ 端口	0	•	
	◎ 端口组	0 <all></all>	•	
	© IP		•	
	◎ IP组		•	
	SIP Server			

上面是网关的默认路由,它允许来自于所有端口的任何呼叫呼到 SIP Server

图 4-7-5	; 添加	Tel->IP	路由
---------	------	---------	----

Tel->IP路由 修改				
编号	31			
描述	default			
主叫号码前缀	any			
源	◎ 端口	任意	-	
	◎ 端口组	0 <all></all>	•	
被叫号码前缀	any			
目标	◎ 端口	0	-	
	◎ 端口组	0 <all></all>	•	
	IP 🔘	31 <elastix></elastix>	•	
	◎ IP组		•	
	SIP Server			

添加路由 30,从端口 0 进来的的任何呼叫,被叫是 "00" 开头的便送到 31 号 trunk "Elastix",其它不符合条件的呼叫便去匹配 31 号路由。

进来的呼叫先匹配编号小的路由,如果小号路由匹配,便走小号路由,如果不匹配,

才会匹配编号大的路由,直到匹配到合适的,如果都不合适,呼叫便呼不通。

Tel->IP路由 修改				
编号	30			
描述	A to B			
主叫号码前缀	13[58]			
源	◎ 端口	0	•	
	◎ 端口组	0 <all></all>	•	
被叫号码前缀	133			
目标	◎ 端口	4	-	
	◎ 端口组	0 <all></all>	-	
	© IP	31 <elastix></elastix>	•	
	◎ IP组		•	
	SIP Server			

图 4-7-6 添加 Tel->IP 路由

添加 GSM 到 GSM 侧的路由,这种主要用于解决跨运营商之间通话收费高的问题。 例:运营商 A 的号码前缀是 135 或 138,运营商 B 的号码前缀是 133, A 要跨网给 B 打电话, 通话费率很高,而同个运营商之间打电话费率很低。

0 端口是 A 运营商的 SIM 卡,4为 B 运营商的 SIM 卡,配置来自于0 端口的呼叫,主 叫前缀是 135 或 138,被叫前缀是 133 的便呼转到4 端口,其它呼叫则不会走这条路由。 这样主叫与0 端口之间通话,4 端口与被叫通话,都是网内通话,大大节省了话费。

4.8 号码变换

4.8.1 IP->Tel 号码变换

图 4-8-1 IP->Tel 被叫号码变换

编号 描述 源 源号码前缀 目标号码前缀 目标 左边删除 号码位数 右边删除 号码位数 添加前缀号码 添加后缀号码 有边 合码 31 a SIP Server 111 33333333 端口0 0 0 77 5 共计: 1条 16条(页 1/1页 第1页< 5	IP->Tel被叫号码变换												
■ 31 a SIP Server 111 33333333 端口0 0 0 77 5 共计:1条 16条/页 1/1页 第 1页 ▼ 承加 删除 修改			编号	描述	源	源号码前缀	目标号码前缀	目标	左边删除 号码位数	右边删除 号码位数	添加前缀号码	添加后缀号码	右边保留 号码位数
共计:1条 16条页 1/1页 第 1页 ▼ 添加 删除 修改			31	а	SIP Server	111	33333333	端口0	0	0	77		5
表 4-8-1 IP->Tel 被叫号码变换	4	共计: 1条	÷ 16条质	〔1/1页 <mark>第</mark> :	I页 ▼	表 4-	添加 ● 8-1 IP->Te	^{]除} ^{[修改} Ⅰ 被叫号	口。	,			

参数	描述
----	----

IP ->Tel 路由	该项用于配置 IP 到 PSTN 侧的路由						
编号	路由的唯一标识符,该值是全局变量,范围是0到31,匹配路由的 时候按从小到大的顺序匹配,匹配成功后不再继续匹配						
描述	对该条路由的描述						
源 IP	指定呼叫来源 IP 或 IP 组或 SIP Server						
	当主叫号码匹配该前缀时该路由才生效,如下所示						
之则是初前纲	Any: 包含任意的号码						
土叫亏屿削级	0xxxx: 所有的以 0 开头的						
	1[3-8]6: 包含 136,146,156,166,176, 186						
被叫号码前缀	当被叫号码匹配该前缀时该路由才生效						
目标端口	为路由指定特定的端口或端口组						

图 4-7-3 添加 IP->Tel 路由

IP->Tel路由 添加		
编号	0	
描述	default	
主叫号码前缀	any	
源IP	IP IP	31 √x-lite> 💌
	◎ IP组	•
	SIP Server	
被叫号码前缀	any	
目标端口	◎ 端口	0
	◎ 端口组	0 <all></all>
	保存	重置 取消

如上所示将来自 X-lite 的所有呼叫都送到端口组。也可以通过修改上图中的前缀和目标来 将呼叫不同的呼叫号码类型送到不同的目的地。

4.7.3 Tel->IP 路由

图 4-7-4 Tel-> IP 路由

Tel->IP路由	8					
	编号	描述	源端口	主叫号码前缀	被叫号码前缀	目标
	0	default	任意	any	any	SIP Server

共计:1条 16条/页 1/1页 第1页 💌

添加 刪除 修改

注意:0号路由不允许删除,只允许修改。

表 4-7-3 Tel->IP 路由描述

参数	描述					
Tel -> IP 路由	该项用于配置 GSM 侧呼入路由					
编号	一条路由的唯一标识符,值是全局变量,范围是0到31					
描述	描述该路由, 便于记忆					
源端口	指定呼叫来源的端口或端口组					
	当主叫号码匹配该前缀时该路由才生效,如下所示					
之则只知益网	Any: 包含任意的号码					
王叫亏码削缀	0xxxx: 所有的以0开头的					
	1[3-8]6: 包含 136,146,156,166,176, 186					
被叫号码前缀	当被叫号码匹配该前缀时该路由才生效					
目标	指定特定的端口、端口组、IP、IP 组、SIP Server					

图 4-7-5 Tel->IP 路由修改

Tel->IP路由 修改			
编号	0		
描述	default		
主叫号码前缀	any		
源	◎ 端口 ◎ 端口组	0 v 0 <all></all>	
被叫号码前缀	any		
目标	◎ 端口 ◎ 端口组 ◎ IP ◎ IP组 ◎ SIP Server	0 (all) 31 (x-lite)	

如上所示将来自端口组0的所有呼叫都送到SIP Server。也可以通过修改上图中的前缀

和目标来将呼叫不同的呼叫号码类型送到不同的目的地,也可以实现某个 GSM 通道呼入的路由到另外的 GSM 通道。

4.8 号码变换

4.8.1 IP->Tel 号码变换

图 4-8-1 IP->Tel 被叫号码变换

	IP->T	el被叫号										
		编号	描述	源	源号码前缀	目标号码前缀	目标	左边删除 号码位数	右边删除 号码位数	添加前缀号码	添加后缀号码	右边保留 号码位数
		31	а	SIP Server	111	33333333	端口0	0	0	77		5
共计:1条 16条仮 1/1页 第1页 ▼												

添加 删除 修改

表 4-8-1 IP->Tel 被叫号码变换

参数	描述
IP->Tel 被叫号码变换	这个一个可选的配置项,用于改变经过网关的主被叫号码
编号	一条变换规程的唯一标识符,值为全局变量,值范围是0到31
描述	描述该变换,便于记忆
源	把呼叫送到网关的特定的源 IP,包含 SIP 中继,SIP 中继组和 SIP Server
源号码前缀	当源号码匹配该前缀时该路由才生效,如下所示 Any: 包含任意的号码 0xxxx: 所有的以 0 开头的 1[3-8]6: 包含 136,146,156,166,176,186
目标号码前缀	当源号码匹配该前缀时该路由才生效,如下所示 Any: 包含任意的号码 0xxxx: 所有的以 0 开头的 1[3-8]6: 包含 136,146,156,166,176,186
目标	指定目的端口或端口组
左边删除号码位数	从被叫号码左边删除的位数
右边删除号码位数	从被叫号码右边删除的位数
添加前缀号码	需要添加的前缀号码

添加后缀号码	需要添加的后缀号码
右边保留号码位数	从右边开始保留的位数

图 4-8-2 IP->Tel 被叫号码变换添加

IP->Tel被叫号码变换 添加			
			_
编号	31	-	
描述	delte_01		
源号码前缀	any		
源	© IP	31 ≺x-lite> 💌	
	◎ IP组	_	
	SIP Server		
目标号码前缀	0123		
目标	◎ 端口	任意	
	◎ 端口组	0 <all></all>	
左边删除号码位数	2		
右边删除号码位数			
添加前缀号码			
添加后缀号码			
右边保留号码位数			

如上图所示的规程是将来自 SIP Server 的前缀为 0123 的号码去掉前缀 01,也可以修改匹配 规程及其他的号码变换。如需要添加前缀可以在添加前缀项后面填入需要增加的

4.8.2 Tel->IP 主叫号码变换

图 4-8-3 Tel->IP 主叫号码变换

Tel->IF	P主叫号	肖 变換									
	编号	描述	源	源号码前缀	目标号码前缀	目标	左边删除 号码位数	右边删除 号码位数	添加前缀号码	添加后缀号码	右边保留 号码位数

添加 删除 修改

表 4-8-2 Tel->IP 主叫号码变换

参数	描述
编号	一条变换规程的唯一标识符,值为全局变量,需要重启设备生效, 值范围是0到31
描述	对号码变换的描述

源	把呼叫送到网关的特定的源 IP, 包含 SIP 中继, SIP 中继组和 SIP Server		
当源号码匹配该前缀时该路由才生效,如下所示 Any:包含任意的号码 0xxxx:所有的以0开头的 1[3-8]6:包含136,146,156,166,176,186			
目标号码前缀	当目的号码匹配该前缀时该路由才生效,匹配规程和源号码相同		
目标	指定目的端口或端口组		
左边删除号码位数	从被叫号码左边删除的位数		
右边删除号码位数	从被叫号码右边删除的位数		
添加前缀号码	需要添加的前缀号码		
添加后缀号码	需要添加的后缀号码		
右边保留的号码位 数	从右边开始保留的位数		

例:添加 Tel->IP 号码变换,修改主叫号码为 07888888

图 4-8-4 添加 Tel->IP 主叫号码变换

Tel->IP主叫号码变换 添加	0		
编号	31		▼
描述	c07888888		
源号码前缀	any		
源	◎ 端口	任意	
	◎ 端口组	0 <all> ▼</all>	
目标号码前缀	any		
目标	◎ 端口	0	
	◎ 端口组	0 <all> ▼</all>	
	© IP	31 <elastix> ▼</elastix>	
	◎ IP组	•	
	SIP Server		
左边删除号码位数	24		
右边删除号码位数			
添加前缀号码	07888888		
添加后缀号码			

以上配置来自 Tel->IP 的所有呼叫,修改原来的主叫号码为 07888888

4.8.3 Tel->IP 被叫号码变换

图 4-8-5 Tel->IP 被叫号码变换

Tel->I	P被叫号	码变换									
	编号	描述	源	源号码前缀	目标号码前 缀	目标	左边删除 号码位数	右边删除 号码位数	添加前缀号 码	添加后缀号 码	右边保留 号码位数
	系 16条 /页	〔1/0页 🗔									

添加 刪除 修改

表 4-8-3 Tel->IP 被叫号码变换描述

参数	描述					
200 日	一条变换规程的唯一标识符, 值为全局变量, 需要重启设备生效, 值					
狮芍	范围是 0 到 31					
描述	对号码变换的描述					
))百	把呼叫送到网关的特定的源 IP, 包含 SIP 中继, SIP 中继组和 SIP					
	Server					
源号码前缀	当源号码匹配该前缀时该路由才生效,如下所示					

	Any: 包含任意的号码					
	0xxxx: 所有的以 0 开头的					
	1[3-8]6: 包含 136,146,156,166,176, 186					
目标号码前缀	当目的号码匹配该前缀时该路由才生效,匹配规程和源号码相同					
目标	指定目的端口或端口组					
左边删除号码位数	从被叫号码左边删除的位数					
右边删除号码位数	从被叫号码右边删除的位数					
添加前缀号码	需要添加的前缀号码					
添加后缀号码	需要添加的后缀号码					
右边保留的号码位 数	从右边开始保留的位数					

例:添加 Tel->IP 的号码变换,修改被叫号码 1111 为 0751111

图 4-8-5 Tel->IP 被叫号码添加

Tel->IP被叫号码变换 添加				
编号	31		•	
描述	add075			
源号码前缀	any			
源	◎ 端口	任意	•	
	◎ 端口组	0 <all></all>	•	
目标号码前缀	111			
目标	◎ 端口	0	•	
	◎ 端口组	0 <all></all>	•	
	© IP	31 <elastix></elastix>	•	
	◎ IP组		•	
	SIP Server			
左边删除号码位数				
右边删除号码位数				
添加前缀号码	075			
添加后缀号码				
右边保留号码位数				

以上配置表示 Tel->IP 的呼叫, 主叫 any, 被叫前缀为 1111 的呼叫, 在被叫号码前添加 075, 则被叫号码前缀变为 0751111

4.9 业务控制

4.9.1 IP->Tel 业务控制

IP->Tel1	上务控制					
	编号	源IP	源号码	目标号码	操作	描述
	31	SIP Server	any	any	允许呼叫,	any
共计:1条 16条页 1/1页 第 1 页 ▼						
			添加	删除 修改		

图 4-9-1 IP->Tel 业务控制

表 4-9-1 IP->Tel 业务控制

参数	描述		
	这是一个可选的配置项目,它实际上允许或禁止一些 IP 或 IP 组发		
IP->Tel 业务控制	送呼叫到某个号码。具体包含禁止呼叫、允许呼叫、自动代拨、密		
	码认证。		
编号	唯一标识符,取值范围是0到31		
	指定送呼叫到该网关的 IP, 其中有		
源 IP	IP: 指定一个 IP, 填 any 表示来自任何 IP 的呼叫		
	IP 组: 指定 IP 组		
	当源号码匹配该前缀时该路由才生效,如下所示		
海中市	Any: 包含任意的号码		
源亏吗	0xxxx: 所有的以0开头的		
	1[3-8]6: 包含 136,146,156,166,176, 186		
目标号码	当目标号码匹配该前缀时该业务才生效, 匹配原则和源号码一样		
操作	可以选择的业务包括:禁止呼叫、允许呼叫、自动代拨、密码认证		
描述	描述该业务的控制规则		

▶ 实例:禁止指定前缀的号码呼叫

图 4-9-2 IP->Tel 业务控制

IP->Tel业务控制 添;	ha
编号	30 🗸
源号码	2877
源IP	◎ IP 31 <elastix></elastix>
	◎ IP组
	SIP Server
目标号码	07
操作	◎ 禁止呼叫
	◎ 允许呼叫
描述	forbid A
描述	forbid A

以上设置表示来自于 IP 31<elastix>的呼叫, 主叫前缀为 2877, 被叫前缀为 07 的呼叫会被 网关拒绝。

▶ 实例:密码认证

源号码(本例设置为 any,表示任意主叫号码) 目标号码(本例设置为 any,表示任意被叫号码) 认证密码(本例设置为 123)

图	4-9-3	IP->Tel	业务控制
---	-------	---------	------

IP->Tel业务控制 修改	
编号	29
源号码	any
源IP	IP 17 <freesentral></freesentral>
	◎ IP组
	SIP Server
目标号码	any
操作	◎ 禁止呼叫
	◎ 允许呼叫
	□代援使能 🗹 密码认证
认证密码	•••
描述	password

以上设置表示,来自于17<FreeSentral>的所有呼叫都要进行密码认证,认证密码123.

4.9.2 Tel->IP 业务控制

图 4-9-4 Tel->IP 业务控制

Tel->IP1	Tel->IP业务控制						
	编号	源端口	源号码	目标号码	操作	描述	
V	31	端口组0	any	any	允许呼叫,代拨使能,	test	
共计:1条 16条页 1/1页 第 1 页 ▼							

添加 刪除 修改

表 4-9-2 Tel->IP 业务控制描述

参数	描述		
编号	唯一标识符,取值范围是0到31		
	指定送呼叫到该网关的端口,其中有		
源端口	端口:指定一个 IP,填 any 表示来自任何端口的呼叫		
	端口组:指定端口组		
	当源号码匹配该前缀时该路由才生效,如下所示		
医日方	Any: 包含任意的号码		
原亏吗	0xxxx: 所有的以 0 开头的		
	1[3-8]6: 包含 136,146,156,166,176, 186		
目标号码 当目标号码匹配该前缀时该业务才生效,匹配原则和源号			
操作	可以选择的业务包括:禁止呼叫、允许呼叫、自动代拨、密码认证		
描述 描述该业务控制规则,便于记忆			

实例:自动呼入到队列或语音导航

第一步: 在 系统配置->端口配置 中设置呼往 VoIP 热线号码,这个热线号码会被自动代拨 到对应的 SIP 服务器/

选择端口	Port 0 v
SIP注册的帐号	213
认证名	
密码	显示密码
端口发送增益	+2dB 💌
端口接收增益	+6dB 💌
呼往VOIP执线	290
呼往PSTN执线	
摘机延时拨号时间	3 秒

第二步: Tel->IP 业务控制 添加新规则

Tel->IP业务控制 添加	b 0			
编号	30	▼		
源号码	any			
源端口	◎ 端口	•		
	◎ 端口组 0 <all></all>	•		
目标号码	any			
操作	◎ 禁止呼叫			
	◎ 回拨			
	 允许呼叫 			
	🗹 代拨使能 🔲 密码认证			
描述	hotlinea	hotlinea		

4.10 端口组配置

4.10.1 端口组

图 4-10-1 端口组								
端口组								
	组号	描述	端口	选择方式				
	0	CNMobile	0,1,2,3,4,5,6,7,	顺序轮选				
共计:1条 16条/页 1	共计:1条 16条仮 1/1页 第1页 ▼							
	添加 刪除 修改							
注意:0号端口组不允许删除,只允许修改。								
图 4-10-2 更改端口组								

端口组中的选择方式有四种:顺序选择、顺序轮选、逆序选择、逆序轮选。通过以上方 式选择端口组中的端口。

端口组 修改		
组号	0	
描述	CNMobile	
选择方式	顺序轮选	
端口	☑ 端口 0	
	☑ 端口 2	
	☑ 端口 4	
	☑ 端口 6	
	保 左 重要 即谐	

4.11 IP 中继配置

4.11.1 IP 中继

图 4-11-1 IP 中继

IP中维					
	编号	IP	端口	描述	启用网络监测

共计:0条 16条/页 1/0页 🔽



表 4-11-1 IP 中继描述

参数	描述
	连接远程软交换或 SIP 服务器,将呼叫送到中继上就可以送到远方,
中继	远方也把呼叫送到这边,两边互相填对端的 IP 和端口号,有的中继
	需要注册,这里采用不注册的方式
编号	中继的唯一标识符,取值范围为0到31
描述 描述该中继,便于记忆和理解	
IP	对端软交换或 SIP 服务器的 IP
端口	对端软交换或 SIP 服务器的端口号
启用网络监测	是否启用网络对中继的监测,用户通过对 SIP 抓包可以看到监测情况

实例:添加一个远程的软交换 IP, IP 中继编号为 30, SIP 端口为 "5060"

图 4-11-2 添加 IP 中继

IP中维 添加	
编号	30
IP	172.16.167.45
端口	5060
描述	Elastix
启用网络监测	

4.11.2 IP 中继组

图 4-11-3 IP 中继组

IP中维组			
	组号	描述	IP
共计:0条 16条/页 1/0页[T		
		添加 删除 修改	

表 4-11-2 IP 中继组的描述

参数	描述			
	这是一个可选的配置项目,用于将相同属性的 IP 中继组成一个 IP			
IP中继组	中继组,中继组将在路由和号码变换中引用			
编号	中继组的唯一标识符,取值范围为0到31			
描述	描述该中继组,便于记忆			
IP	当建立了中继以后可以选择某些中继组成一个中继组			

图 4-11-4 IP 中继组修改

IP中维组 添加				
组号	31			
描述	group	信号	ID	
11-	V	姍写 31	172.16.100.103	9冊山 5060
		保友	重要 	

如上图所示, 编号为 31 的中继组里只有一个中继 31, 可以建立更多的中继, 分成不同的组,

一个中继只能输入一个中继组,一个中继组可以包含多个中继。

4.12 系统配置

4.12.1 业务配置

业务配置是用于配置呼叫语音,如信号音、语音编码、静音抑制、*开头业务以及二阶 段拨号等小业务。

业务配置	
RTP起始端口	8000
启用静音抑制	◎ 否 ◎ 是
信号音标准	USA
回铃音	440,280,480,280,2000,
忙音	480,330,620,330,500,5
拔号音	350,260,440,260,0,0,0,
语音编解码	
选择 1	PCMU 💌
选择 2	G.723.1 💌
选择 3	PCMA 💌
选择 4	G.729AB 💌
语音包打包个数	2

图 4-12-1 语音参数设置

RTP 起始端口

网络传输 RTP 语音流的起始端口,一般用出厂默认值。网络中或同一 NAT 下配置有多台 DINSTAR 设备,用户可以修改 RTP 端口避免 NAT 穿越带来的问题。

自用静音抑制

启用"静音抑制"对通话质量几乎没有影响,同时可以节省一半的带宽。

▶ **信号**音标准

不同的国家有不同的信号音标准,比如忙音、回铃音、拨号音。用户可以根据地区选择信号 音标准。

USA 标准

回铃音: 440,280,480,280,2000,4000,0,0 频率: 440/480Hz 开:2000ms 关:4000ms 忙音: 480, 330, 620, 330, 500, 500, 0, 0 f 频率: 480/620Hz, 开: 500ms 关: 500ms

▶ 语音编码

网络传输语音的编码格式,支持 PCMA. PCMU, G.723.1 以及 G.729AB.

GSM呼入热线时不摘机 启用GSM呼入配置功能 自动选线类型	 ○ 否 ● 是 ○ 否 ● 是 轮询 ▼ 	
一次性拨号	◎ 否 ◎ 是	
应答延时时长	5	秒
启用遇忙呼转	◎ 否 ◎ 是	
GSM呼入放提示音	◎ 否 ⑨ 是	
启用静音拆线	◎ 否 ◎ 是	
静音拆线时长	90	

图 4-12-2 拨号方式配置

▶ GSM 呼入热线不摘机

GSM 网络呼入到网关,模块摘机,代拨热线号码。若开启,模块不摘机代拨热线号码, 直到对端接起。

注意: 热线设置请参考端口配置页面

▶ 启用 GSM 呼入配置功能

手机侧呼入,可以通过拨功能键(第3章 基本操作)配置网关 IP 等等。

自动选路类型

IP 侧呼出,通过轮询或者顺序方式选择模块,此配置适用于用户选择同一 SIP 账户注 册情况。

一次性拨号

UC2000 无线语音网关支持两种拨号方式,一次性和两阶段。一阶段拨号从 INVITE 消 息体的请求行或者 TO<<u>SIP:xxxxx@host.com</u>>字域获取被叫号码, 然后直接向 GSM/CDMA 网络呼叫被叫。但是两阶段拨号,必须先拨 SIP 账户,然后 DTMF 拨号到被叫。

▶ 应答延时时长

大多数情况下,CDMA 营运商没有应答信号,一旦丢失 GSM/CDMA 侧的应答消息, 网关就不能会 SIP 200 OK 给 SIP server。应答延时就是解决这个问题,应答延时超时就产生 SIP 200 OK 给 SIP server。默认是 5s,这一配置只适用于 CDMA 网关。

遇忙重定向

GSM/CDMA 网关运行大容量呼叫、没有空闲端口时, IP->GSM 的呼叫会被转到配置的 设备上。

呼转的 IP 和端口可以是网关和 IPPBX。

▶ GSM 呼入放提示音

默认是 YES,移动网络呼入到网关,系统播放默认/定制的语音提示给被叫,默认的提

示是"请拨分机号";如果选择 NO,系统用拨号音提示。

▶ 静音拆线

通话中如果检测到无 RTP 传输,那么连接将在一定时间后断开,默认值为 90s。

冬	4-12-3	DTMF	与 NAT	穿越设置
---	--------	------	-------	------

DTMF参数		
DTMF发送方式	RFC2833 💌	
RFC2833净荷编码	101	
DTMF发送音量	0dB 👻	
DTMF发送间隔	200	毫秒
NAT穿越方式	STUN 💌	
刷新间隔	0	秒
STUN服务器地址		
STUN服务器端口	3478	

DTMF

支持 RFC2833 和 SIGNAL 两种拨号方式。DTMF 发送间隔 50~800ms, DTMF 发送音 量可以使用默认设置。

▶ NAT 穿越方式

.....

包含静态 NAT、动态 NAT 以及 STUN

STUN (Simple Traversal of UDP over NATs)是一种网络协议,它允许位于 NAT (或多重 NAT)后的客户端找出自己的公网地址,查出自己位于哪种类型的 NAT 之后以及 NAT 为某 一个本地端口所绑定的 Internet 端端口。这些信息被用来在两个同时处于 NAT 路由器之后的 主机之间建立 UDP 通信。该协议由 RFC 3489 定义。

	其他配置		
	启用*开头的私有内部业务	◎ 否 ◉ 是	
	SIP request消息是否带user=phone参数	◉ 否 ◎ 是	
	只接受SIP server发起的呼叫	◉ 否 ◎ 是	
	允许未注册时GSM to IP的呼叫	◎ 否 ◉ 是	
	允许未注册时IP to GSM的呼叫	◎ 否 ◉ 是	
	拒绝匿名的IP to GSM的呼叫	◉ 否 ◎ 是	
	以#作为结束符	◎ 否 ◉ 是	
	无应答超时	55	秒
	位间拨号超时时间	4	秒
	端口呼叫延时值	0	秒
_			

▶ 启用*开头的私有业务

*158#这样的业务可以使用

▶ SIP request 消息是否带 user=phone 参数

默认是 NO, 若开启, "user=phone" 被添加到 SIP 消息体。

▶ 只接受 SIP server 发起的呼叫

默认是 NO,除接受 SIP server 发起的呼叫,其他都拒绝。启用这一设置, IP Trunk 方 式不生效。

▶ 允许未注册时 GSM to IP 的呼叫

如果 SIP 配置页面的"是否注册"是指为"否",则此选项要设置为 YES,表示 SIP 端口不注册时也允许往 IP 侧发起呼叫。

▶ 允许未注册时 IP to GSM 的呼叫

如果 SIP 配置页面的"是否注册"是指为"否",则此选项要设置为 YES,表示 SIP 端口不注册时也允许往 GSM 侧发起呼叫。

▶ 拒绝匿名的 IP to GSM 的呼叫

IP to GSM 的匿名呼叫被拒绝。

以#作为结束符

SIP 电话一般以#作为拨号结束符,若设置成 NO,拨号以超时结束。

位间拨号超时时间

位间拨号时间,超时被认为拨号结束。

端口呼叫延时时间

默认值是 0s。

4.12.2 SIP 配置

这一节介绍 SIP server 以及 SIP 参数的配置。

冬	4-12-4	SIP	Server	配置
---	--------	-----	--------	----

SIP代理	
SIP代理域名或IP地址	
SIP代理端口(缺省端口: 5060)	5060
是否监测网络联通	◉ 否 ◎ 是
外部代理	
外部代理IP	
外部代理論口	5060

▶ SIP server 地址和端口

用于配置 SIP server 的地址和 SIP 端口。SIP server 地址可以是 IP,也可以是能被 DNS 服务器解析的域名。

监测网络联通

默认不开启,如果选择开启,网关会周期性的发送 SIP OPTION 消息,检查设备和 SIP server 的联通状态。

▶ 外部代理

主要用于防火墙/NAT 穿越的环境中,便于信令流和媒体流透过防火墙。

冈	4-12-5	SIP	端	口配署
Li Li	4-12-5	SIL	210	口印旦

是否允许同一帐户注册 使用同一本地sip端口	◎ 否 ◎ 是 ◎ 否 ◎ 是
本地SIP端口使用随机值	◉ 否 ◎ 是
本地SIP端口	5060

▶ 本地 SIP 端口配置

应用在不同的场景,UC2000 无线语音网关提供了灵活的 SIP 端口配置方式。

▶ 随机端口

选择随机端口,设备重启获得随机的 SIP 端口。一般用于 5060 被占用或者与其他设备 冲突的情况。

▶ 使用同一 SIP 端口

常用于 SIP trunk 和 SIP server 交互工作情况,便于处理大容量并发呼叫。

▶ 使用同一本地 SIP 账户和端口

图 4-12-6 SIP 端口配置

Š	口配置										
	端口	SIP注册的帐号	认证名	端口发送增益	端口接收增益	呼往VOIP热线	呼往PSTN热线	摘机延时拨号时 间(秒)	配置		
	0	990		2	6	890	6339	3	详细		

▶ 不使用同一 SIP 端口

每一个通道有单独的 SIP 端口,可以分别处理呼叫。

▶ 不使用同一本地 SIP 端口

是否允许同一帐户注册	◎ 否 ◎ 是
使用同一本地sip端口	◉ 否 ◎ 是

端口配置显示变成如下

图 4-12-7 SIP 端口配置

3	山武五									
	端口	SIP注册的帐号	认证名	本地SIP端口	端口发送増益	端口接收增益	呼往VOIP热线	呼往PSTN热线	摘机延时拨号 时间 (秒)	配置
	0	550		5060	2	6			3	详细
	1			5062	2	6			0	详细
	2			5064	2	6			0	详细
	3			5066	2	6			0	详细
	4			5068	2	6			0	详细
	5			5070	2	6			0	详细
	6			5072	2	6			0	详细
	7			5074	2	6			0	详细

注册间隔和 DNS 查询

图 4-12-8 注册间隔和 DNS 查询

是否注册	◎ 否 ◉ 是
注册间隔(范围:1-3600秒)	1800 秒
DNS查询类型	A query 👻
DNS刷新间隔(范围:0-60,000分,0指关闭刷新)	0 分

▶ 是否注册

默认是 YES,如果不注册状态可以建立呼叫,则设置为 NO,同时使能"允许未注册时 GSM to IP 的呼叫"和"允许未注册时 IP to GSM 的呼叫"。

▶ 注册间隔

SIP 注册的有效期,范围 1-3600s。实际上,SIP server 一旦收到注册请求,设备就会收到 SIP server 发过来的 200OK,200 OK 消息体包含注册有效期。间隔到期后,网关重发注册消息。

▶ DNS 查询类型

DNS 查询类型定义了从 DNS 服务器请求的消息类型。

▶ DNS 刷新间隔

DNS 刷新间隔范围 0-60000mins, 0 表示不刷新。

SIP 定时器配置

图 4-12-9 SIP 定时器配置

深圳鼎信通达股份有限公司

T1时长	500	毫秒
T2时长	4000	毫秒
T4时长	5000	臺秒
响应重传等待最大时长	32000	毫秒
Keep alive间隔(范围: 10 - 3600秒)	32	秒
Keep alive号码		
Keep alive判断次数(范围: 1 - 10次)	3	次
是否支持100rel	◉ 否 ◎ 是	

T1 ►

SIP 协议中 T1 定时器的值,默认是 500ms

► T2

SIP 协议中 T2 定时器的值,默认是 4000ms

► T4

SIP 协议中 T4 定时器的值,默认是 5000ms

响应重传等待最大时长

SIP 兼容性配置,发送一个 SIP 请求以后,如果在响应重传等待最大时长内没有受到任何响 应才认为超时,每次重传以后响应重传等待最大时长加倍

▶ keep alive 间隔

用于在设备和 SIP 服务器之间进行通信,以确保设备注册状态,通常使用出厂默认值。

keep alive 号码

指定 OPTION 消息的 SIP ID 字域,格式为<xxx@host.com>

例子:

OPTIONS sip:heartbeat@172.16.0.8:2080 SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 172.16.222.22;branch=z9hG4bK45c4f8d2026d9eed8a0adcd533161efd;

From: <sip:heartbeat@172.16.222.22:2080>;tag=6d48f0a169d33fe7b032c0fd895084fd

To: <sip:heartbeat@172.16.0.8:2080>

Call-ID: 8874a4e49f11af243c6b717c05a16e35@172.16.222.22

CSeq: 1804289386 OPTIONS

Contact: <sip:31@172.16.222.22>

Max-Forwards: 70

Accept: application/sdp Content-Length: 0

keep alive 判断次数

设定 OPTION 消息重传的次数,范围 1-10

▶ 主叫 ID 和 183 模式配置

图 4-12-10 主叫 ID 和 183 模式配置

有Call ID时From模式	Tel/User 💌
无Call ID时From模式	Anonymous 💌
应答模式	摘机后 🔹
183 模式	回铃后 ▼
作被叫时取号码	请求行 🔹

▶ 有 call ID 时 From 模式

GSM 呼往 IP, 主叫号码可用, "From"模式有四种:

Tel/User: From: Caller ID <sip:3001@host.com>;tag=51088abb

User/User: From: 3001 <sip:3001@host.com>;tag=51088abb

Tel/Tel: From: Caller ID <sip: Caller ID@host.com>;tag=51088abb

User/Tel: From: 3001 <sip: Caller ID @host.com>;tag=51088abb

▶ 无 call ID 时 From 模式

GSM 呼往 IP, 主叫号码不可用, "From"模式有两种:

Anonymous : From: <sip: Anonymous @host.com>;tag=51088abb

Username : From: <sip: Username @host.com>;tag=51088abb

▶ 应答模式

摘机后: GSM/CDMA 侧摘机后, UC2000 才回"200 OK"给 SIP Server。

响铃后:收到对端发送的 183 Ringing, UC2000 就回 "200 OK",这时,被叫端有可能还在 振铃状态。

▶ 183 模式

立刻: UC2000 收到 SIP server 发送的 INVITE 消息,立刻发送"183 RING",这时,被叫端 有可能还未振铃。

响铃后: UC2000 收到 GSM/CDMA 发回的响铃信号后再发送"183 RING",这时,被叫端 已经振铃。

会话定时器

Session Timer 是 SIP RFC 4028 的扩展,利用 RE-INVITE/UPDATE 周期性的刷新 SIP 流。会 话定时器利用 keep alive 机制,会话未收到 BYE 消息,处于保持状态,客户端/代理端发起 刷新,激活媒体流。

图 4-12-11 会话定时器

秒

是否支持会话定时器	◎ 否 ⑨ 是
会话时间间隔(范围:90-60000秒)	1800
会话刷新模式	强制刷新
会话刷新方	uac 👻

刷新间隔

开启会话定时器,建立呼叫, INVITE 请求消息会带有 Session-Expires 头字段和 Min-SE 头字段,显示了 UAC 的会话刷新时间,UAS 或代理端可以设置小的刷新间隔,但是不能小于 Min-SE 字段值。如果小于设定值,UAS 或代理端发送 422SIP 消息协商。如果协商后的刷 新间隔符合条件,会将 Session-Expires 头字段加入到 2XX 响应中。

UAS 或代理可以在 INVITE 中加入 Session-Expires 字段,如果 UAC 不包含。UAC 从响应中

获取刷新间隔,范围是 90-60000s。

会话刷新方

SIP 消息体带有会话刷新方, UAC 或者 UAS。

UPDATE sips:bob@192.0.2.4 SIP/2.0

Via: SIP/2.0 pc33.atlanta.example.com;branch=z9hG4bKnashds12

Route: sips:p1.atlanta.example.com;lr

Supported: timer

Session-Expires: 4000;refresher=uac

Max-Forwards: 70

To: Bob <sips:bob@biloxi.example.com>;tag=9as888nd

From: Alice <sips:alice@atlanta.example.com>;tag=1928301774

Call-ID: a84b4c76e66710

CSeq: 314162 UPDATE

Contact: <sips:alice@pc33.atlanta.example.com>

▶ Gsm-SIP 应答码切换

GSM 原因和 SIP 应答码表示

图 4-12-12 Gsm-Sip 应答码配置

Gsm	n-Sip 应答码配置		
	是否启用GSM-Sip应答码	◎ 否 ◉ 是	
	是否启用Reason头域	◉ 否 ◎ 是	
	Gsm 原因	Sip 应答码	
	无可用端口	503	
	空号	404	
	正常挂断	480	
	用户忙	486	
	无应答	408	
	被拒绝	403	
	无线网络故障	503	

SIP 应答码

404	空号
408	无应答
403	被拒绝
486	用户忙
480	正常挂断
503	无可用端口

应答码切换

设定网关和 SIP server 之间的 SIP 应答码。SIP server 根据需要转换成特定的应答码。比如,

SIP server 用 180 Ringing 替代 183 Ringing。

设置如下:

图 4-12-13 应答码切换

应答码切换 应答码	切换后的应答码
180	180

4.12.3 端口配置

图 4-12-14 端口列表

Ì	口配置								
	端口	SIP注册的帐号	认证名	端口发送增益	端口接收增益	呼往VOIP热线	呼往PSTN热线	摘机延时拨号时 间 (秒)	配置
	0	990		2	6	890	6339	3	详细

图 4-12-15 端口配置

端口配置	
选择端口	Port 0 🚽
SIP注册的帐号 认证名 密码	990
端口发送增益 端口接收增益	+2dB • +6dB •
呼往VOIP热线 呼往PSTN热线 摘机延时拨号时间	890 6339 3 秒

保存返回

表 4-12-3 端口配置描述

参数	描述
端口配置	用于配置端口的增益、代拨号码等
SIP 注册账户	端口唯一的标识,用于向 SIP server 注册
认证名	认证名是严格地用于认证目的,是电话机联系 SIP 服务器时验证用 户身份用的。SIP 注册的账号可以与认证名相同,也可以不一样。
密码	SIP server 提供的注册密码
发送增益	向 PSTN 侧呼出的增益,默认值为 2
接收增益	GSM 侧呼入的增益,默认值为 6
VoIP 热线	当 PSTN 侧呼叫该端口,该端口摘机后立即将热线号码上送到 IP 侧,
	处留空.热线号码可以是 DID / Ring Group / SIP server 分机/ IP-PBX.
	*注意:如果使用此功能,请设置 Tel->IP 业务控制
	当 IP 侧呼叫该端口,该端口摘机后立即将热线号码上送到 PSTN 侧,
PSTN 执线	热线一般对应 PSTN 侧的手机号或电话号码,如果不需要该功能请
	将此处留空。
	*注意:如果使用此功能,请设置 IP->Tel 业务控制
摘机代拨延时时间	自动代拨时间,范围 0-10s

4.13 Digit Map

图 4-13-1	拨号规则设置
----------	--------

拔号规则表	
	x.# x.T
	<i>h</i>

注意:长度不能超过119字。

保存

拨号规则表语法::

1. 支持的对象

数字:0-9.

定时器:T.

DTMF: 数字、定时器、A、B、C、D、#或者*.

2. 范围 []

方括号内可有一个或多个 DTMF, 但只能选一个.

3. 范围()

圆括号内可有一个或多个表达式,但只能选一个.

4. Separator

|: 表示子模式或者拨号规则表分隔符.

5. Subrange

-: 连接符号, 表示两个数字之间的一个范围.

6. Wildcard

x: 通配任意一个数字(0-9).

7. Modifiers

:: 表示前面的任意对象可出现 0 次或者多次.

8. Modifiers

示例:

假设我们有如下拨号规则表:

1. xxxxxxx | x11

完全匹配规则; 假设用户已经输入"41"了,当用户再次输入"1"时,号码"411"同时匹配 上 xxxxxxx 和 x11,但前者是部分匹配,后者是完全匹配,所以我们最终以后者为准,认为收号结束.

2. [2-8] xxxxxx | 13xxxxxxxx

表示号码为2到8之间任意一个数字开头,后面跟任意6位数字;或者是"13"开头后面 跟任意9位数字.

3. (13 | 15 | 18)xxxxxxxx

表示号码以"13"、"15"或者"18"开头,后面跟任意8位数字.

4. [1-357-9]xx

表示号码以"1"、"2"、"3"或"5"或"7"、"8"、"9"开头,后面跟任意2位数字

4.14 工具

4.14.1 固件加载

图 4-14-1 固件加载

固件升级		
上传软件包文件 到 程序	则设备. Choose File No file chosen	Upload

注意:上传完毕后,请重启设备,

升级前请咨询设备提供商,选择合适的固件版本。

固件加载步骤:

步骤一

在系统信息页面检查设备的当前运行的版本信息,如下图:

版本信息	产品型号	DWG2000E	
	软件包版本	02230801 2013-07-17 21:15:47 official	
	软件版本	02230801 2013-07-17 21:13:05	
	Web版本	02230801	
	硬件版本	PCB 2	
	逻辑版本	LOGIC 0	
	DSP版本	Branch3.0.0.0	
	用户板 0 版本	B5.1.1.1L51 qd01-9300-3077-4800	
	Simbox 1 版本		
	Simbox 2 版本		
	Simbox 3 版本		
	Simbox 4 版本		

步骤二

准备需要加载的版本升级包,需要特别注意的是,即将加载的版本包必须与当前的软件 版本配套,否则将导致升级失败。版本号由一串数字标识,其含义分别如下:

01/02-22/23-0801

其中 01/02 为厂商标识, 02 表示鼎信通达

22/23 为硬件版本号

0801 为软件版本序号,通常版本序号以末尾2位数据逐渐递增

因此需要加载的版本需要对应前面 4 位数字即可 01/02-22/23,以 02230801 为例:

02 表示厂商标识号 23 表示硬件版本号 0801 表示软件版本序号

步骤三

在指定的目录下找到对应的升级包文件,点击 Upload 即可,上传文件将持续 60s 左右

固件升级		
上传软件包:	文件到设备.	
程序	Choose File 02230801.tar.gz	Upload

步骤四

上传成功,返回页面重启生效。

提示
固件加载成功!
返回

4.14.2 Syslog

Syslog 常被称为系统日志或系统记录,是一种用来在互联网协定(TCP/IP)的网络中传递记录档讯息的标准。在 GSM 网关中,Syslog 被区分为多个级别,主要包括 Notice、Debug、Info、Warning 等等

Syslog	
	_
本地Syslog	
服务器地址	1.1.1.1
服务器端口	514
Syslog级别	WARNING
信令日志	
媒体日志	
系统日志	
管理日志	
服务器Syslog	Enable

系统中定义的信令日志包含以下内容:

- SD, 硬件驱动日志
- SIP, SIP 信令跟踪
- STUN, STUN 日志
- ECC, 软件内部呼叫处理日志
- RE, SCP 和 SIM 的内部通用通信处理模块
- SCP, 设备和 SIM Server 之间的通信协议

系统中定义的媒体日志包含以下内容:

- RTP, 语音流统计信息
- SIM, 在使用远端 SIM 卡模式下跟踪和打印设备与 SIM 卡之间的日志

系统日志主要用于开发调试使用,主要定义以下内容:

- SYS, 系统运行日志
- TIMER, 定时器进程日志
- TASK, 系统任务日志
- CFM, 系统进程
- NTP,时间同步日志

系统定义的管理日志包含以下内容

- CLI, 命令行日志
- TEL,telnet 日志
- LOAD, 软件加载日志
- SNMP, 网关协议日志
- WEBS, 嵌入式 web 服务器
- PROV, 自动升级及记载日志

本地 syslog 和服务器 syslog 的区别:
本地 syslog 是指将日志推送到标准的 syslog 日志服务器如 syslogd、syslog daemon 等 服务器 syslog 是指将日志推送到鼎信通达的 SIMCloud 管理服务器,当网关注册到 SIMCloud 之后,本地服务器将自动禁用。

4.14.3 Filelog/Filelog 下载

Filelog 日志定义和 syslog 一样,主要区别在于 filelog 存在设备的本地内存中,而 syslog 是将日志推送到远端服务器。

当设备运行过程中出现系统错误,可以直接下载 filelog 到本地电脑,并将日志转发技术人员分析。

Filelog下载		
点击右边按钮下载'Filelog.txt'到您的电脑。	下载	

4.14.4 管理参数

图 4-	14-4 管理参数
管理参数	
NTP参数	
启用NTP	● 是 ○ 否
主用NTP服务器地址	us.pool.ntp.org
主用NTP服务器端口	123
备用NTP服务器地址	64.236.96.53
备用NTP服务器端口	123
查询周期	3600 s
时区	GMT-6:00 (美国中部时间, 芝加哥)
WED & #	
WEB 参 烈	
WEB	80
Telnet参数	
Telne觉耑口	23

表 4-14-1 管理参数

参数名称	参数描述
NTP 参数	网络时间协议(NTP)是一种通过因特网服务于计算机时钟的同步时间协议, 它提供了一种同步时间机制。用户需要填写 NTP 服务器地址和端口,选择时 区。
WEB 端口	该端口默认为 80,通常使用默认值
Telnet 端口	该端口默认为23,通常使用默认值,用户也可根据实际情况更改

4.14.3 数据备份

	图 4-14-3 备份
教据 备份	
点击'备份'下载 配置文件 到您的计算机。	备份

点击备份可以下载设备的配置文件到计算机。

4.14.4 数据恢复

裁据此官

图	4-14-4	数据恢复	

\$0, 141 1A 52		
从您的计算机	上传文件到设备.	
配置文件	Choose File No file chosen	恢复
	いた 幸。 しした ごうほうしゅかん はんもんらうかかん	

注意: 上传过程大概会持续约30秒.

把备份在计算机上的配置文件上传,点击恢复即可恢复数据。

4.14.5 IVR 提示音加载

默认设置当 PSTN 侧的电话呼入时,播放的是默认的 IVR"请拨分机号",用户可以定制自己的 IVR 语音,并通过该菜单加载。

图 4-14-5 IVR 抄	是示音加载
----------------	-------

IVR提示音加载		
从您的计算机上上传"way"文件到设备上。		
	Choose File No file chosen	上传
播放Ⅳ℃提示首	● 缺省语音 ● 定制语音	1禾1子

注意: 1. 请加载以8000hz,16位采样的单声道wav文件且大小不能超过360k字节. 2. 要使设置生效, 需重新启动设备.

注意: 请注意加载的 IVR 文件格式必须为 8000Hz, 16bit 抽样的单声道的 wav 格式,并且不能大于 360KB

4.14.6 Ping

Ping 用来测试到达网络中目标主机的能力,测量消息从原始主机到目标主机所需的时间, 是一种检测网络连通性的工具。

	图 4-14-6 Ping	
Ping		
目的地址	172.16.0.8	
次数(1-100)	40	
包长(56-1024 bytes)	56	
	开始 结束	

▶ Ping 测试实例

本测试为了检测设备到 IPPBX 的网络延时,目的地址 172.16.0.8,发起 40 次测试,包长度为 56 字节。

点击开始后屏幕输出框反馈测试结果:

信息	
PING 172.16.0.8 56 bytes of data.	
Reply seq=1 from 172.16.0.8: bytes=84 time=12ms TTL=64	
Reply seq=2 from 172.16.0.8: bytes=84 time=8ms TTL=64	
Reply seq=3 from 172.16.0.8: bytes=84 time=9ms TTL=64	
Reply seq=4 from 172.16.0.8: bytes=84 time=8ms TTL=64	
Reply seq=5 from 172.16.0.8: bytes=84 time=9ms TTL=64	
Reply seq=6 from 172.16.0.8: bytes=84 time=7ms TTL=64	
Reply seq=7 from 172.16.0.8: bytes=84 time=8ms TTL=64	

4.14.7 Tracert

路径跟踪程序是另一种计算机网络的诊断工具,能够跟踪数据包路径,测量数据包在网络中 传输的延迟

图 4-14-7 Tracert

Tracert		
目的地址	www.sina.com.cn	
最大跳数 (1-255)	30	

开始 结束

点击开始后在屏幕输出框中查看结果:

信息	l.											
	Tracing hops:	route	to www.sir	na.com.	cn[58.	63.236.33] over	a max	imum (of	30	
	1	*	Request	timed	out.							
	2	*	Request	timed	out.							
	3	*	Request	timed	out.							
	4	*	Request	timed	out.							
	5	*	Request	timed	out.							
	6	*	Request	timed	out.							
	7	*	Request	timed	out.							
	8	*	Request	timed	out.							
											/	

4.14.8 网络抓包

网络抓包是进行问题定位的重要手段,网关提供多种抓包接口,方便用户在问题定位过程中,根据实际需要精确抓取数据包。

无 🔽

网络抓包开启后,抓包文件将存在专用的临时内存中。当点击停止抓包后,Web 将自动 弹出对话框保存抓包文件。 网关的语音流处理路径如下图所示,下文将详细描述网络抓包方法。



▶ 实例: PCM 抓包

▶ PCM 抓包用来抓取无线模块和 DSP 之间的数据包,有助于分析模块与 DSP 之间的数据通信情况

网络抓包		
默认设置	只包含PCM	
	开始下载网络抓包结果!	
	开始 停止 重置	
● 选择只包含 PCM		

- 点击开始启动抓包
- 向网关发起一通测试呼叫,对端接听后通话 30 秒左右再挂机
- 点击 停止 抓包按钮
- 下载抓包文件并通过专用软件分析

抓包文件默认命名为"capture(x).pcap", x 用数字表示,下次抓包的文件名后数字加 1。

PCM 抓包文件样本如下:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info					
	1 0.000000	Motorola_1c:1d:1e	Cimsys_33:44:55	CSM_ENCAPS	104> 0x0021	ch:	OXFFFF,	Seq:	8	(From Host)
	2 0.000131	Cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	Ethernet	20 Ethernet II[Malformed Packet]					
	3 0.000245	Cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	CSM_ENCAPS	44> 0x0021	ch:	OXFFFF,	Seq:	11	(From Host)
	4 1.320893	Motorola_1c:1d:1e	cimsys_33:44:55	CSM_ENCAPS	104> 0x0e00	ch:	0x0003,	seq:	0	(From Host)
	5 1.321022	Cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	Ethernet	20 Ethernet II[Malformed Packet]					
	6 1.321129	Cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	CSM_ENCAPS	30> 0x0e00	ch:	0x0003,	Seq:	1	(From Host)
	7 1.329890	Motorola_1c:1d:1e	Cimsys_33:44:55	CSM_ENCAPS	104> 0x0e01	ch:	0x0003,	Seq:	1	(From Host)
	8 1.330010	cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	Ethernet	20 Ethernet II[Malformed Packet]					
	9 1.330093	cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	CSM_ENCAPS	30> 0x0e01	ch:	0x0003,	Seq:	2	(From Host)
	10 1.330472	Motorola_1c:1d:1e	Cimsys_33:44:55	CSM_ENCAPS	104> 0x0802	ch:	0x0003,	Seq:	2	(From Host)
	11 1.330566	cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	Ethernet	20 Ethernet II[Malformed Packet]					
	12 1.330639	cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	CSM_ENCAPS	30> 0x0802	ch:	0x0003,	seq:	3	(From Host)
	13 1.330820	Motorola_1c:1d:1e	Cimsys_33:44:55	CSM_ENCAPS	104> 0x0803	ch:	0x0003,	Seq:	3	(From Host)
	14 1.330903	Cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	Ethernet	20 Ethernet II[Malformed Packet]					
	15 1.330989	Cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	CSM_ENCAPS	30> 0x0803	ch:	0x0003,	Seq:	- 4	(From Host)
	16 1.337791	Motorola_1c:1d:1e	cimsys_33:44:55	CSM_ENCAPS	104> 0x9010	ch:	0x0003,	seq:	4	(From Host)
	17 1.337996	cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	Ethernet	20 Ethernet II[Malformed Packet]					
	18 1.338033	Cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	CSM_ENCAPS	30 < 0x9010	ch:	0x0003,	Seq:	5	(To Host)
	19 1.338369	Motorola_1c:1d:1e	Cimsys_33:44:55	CSM_ENCAPS	104> 0x9000	Ch:	0x0003,	Seq:	5	(From Host)
	20 1.338460	cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	Ethernet	20 Ethernet II[Malformed Packet]					
	21 1.338564	cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	CSM_ENCAPS	30 < 0x9000	ch:	0x0003,	seq:	6	(To Host)
	22 1.343521	Motorola_1c:1d:1e	Cimsys_33:44:55	CSM_ENCAPS	104> 0x8084	Ch:	0x0003,	Seq:	6	(From Host)
	23 1.343627	Cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	Ethernet	20 Ethernet II[Malformed Packet]					
	24 1.343725	Cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	CSM_ENCAPS	30 < 0x8084	ch:	0x0003,	Seq:	7	(To Host)
	25 1.344060	Motorola_1c:1d:1e	Cimsys_33:44:55	CSM_ENCAPS	104> 0x8001	ch:	0x0003,	Seq:	7	(From Host)

▶ 实例: 抓取 syslog 数据

▶ 除了使用 syslog 服务器的外,日志同样可以通过抓包的方式获取。抓包文件 已"pcap" 为后缀名保存并可以通过 Wireshark、Ethereal 等软件打开

• 选择只包含 syslog

- 点击开始启动抓包
- 向网关发起一通测试呼叫,对端接听后通话 30 秒左右再挂机
- 点击停止抓包按钮
- 下载抓包文件并通过专用软件分析

网络抓包	
默认设置	指定包含Syslog 🗸
	开始下载网络抓包结果!
	开始停止重置

抓包文件默认命名为"capture(x).pcap", x 用数字表示,下次抓包的文件名后数字加 1。

Syslog 抓包文件样本如下:

- 14	NO.	Lime	Source	Destination	Protocol I	Length Into										
		1 0.000000	172.16.222.22	1.1.1.1	Syslog	172 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:05	172.16.222.	22	mpe_sip:	< 0>	Ε	DEBUG]	>> to 172.16.222.22/5060 crypt:FALSE Phone
		2 0.000344	172.16.222.22	1.1.1.1	syslog	520 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:05	172.16.222.	22	mpe_sip:	< 1>	[DEBUG]	OPTIONS sip:heartbeat@172.16.222.22 SIP/2.0\r\
		3 0.013432	172.16.222.22	1.1.1.1	Syslog	595 USER, DEBUG	: Jul	23	06:52:05	172, 16, 222.	22	mpe_sip:	< 2>	1	DEBUG]	<<*** message from 172.16.222.22/5060, crypt
		4 0.013750	172.16.222.22	1.1.1.1	Syslog	176 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:05	172.16.222.	22	mpe_sip:	< 3>	1	DEBUG]	<< from 172.16.222.22/5060,crypt:FALSE, Phc
		5 0.014036	172.16.222.22	1.1.1.1	Syslog	520 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:05	172.16.222.	22	mpe_sip:	< 4>	1	DEBUG]	OPTIONS sip:heartbeat0172.16.222.22 SIP/2.0\r\
		6 0.014512	172.16.222.22	1.1.1.1	Syslog	172 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:05	172.16.222.	22	mpe_sip:	< 5>	1	DEBUG]	>> to 172.16.222.22/5060 crypt:FALSE Phone
		7 0.014806	172.16.222.22	1.1.1.1	Syslog	587 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:05	172.16.222.	22	mpe_sip:	< 6>	[DEBUG]	SIP/2.0 200 OK\r\nvia: SIP/2.0/UDP 172.16.222.
		8 0.028396	172.16.222.22	1.1.1.1	Syslog	662 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:05	172.16.222.	22	mpe_sip:	< 7>]	DEBUG]	<<*** message from 172.16.222.22/5060, crypt
		9 0.028759	172.16.222.22	1.1.1.1	Syslog	176 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:05	172.16.222.	22	mpe_sip:	< 8>	1	DEBUG]	< from 172.16.222.22/5060,crypt:FALSE, Phc
	1	0 0.029052	172.16.222.22	1.1.1.1	Syslog	587 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:05	172.16.222.	22	mpe_sip:	< 9>	1	DEBUG]	SIP/2.0 200 OK\r\nvia: SIP/2.0/UDP 172.16.222.
	1	1 0.030017	172.16.222.22	1.1.1.1	Syslog	233 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:05	172.16.222.	22	mpe_sip:	< 10>]	DEBUG]	sip>app: msgtype:ST_SIP_SERVER_CONN \r\n cal
	1	2 0.331167	172.16.222.22	1.1.1.1	Syslog	983 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:05	172.16.222.	22	mpe_sip:	< 11>	1	DEBUG]	<<*** message from 172.16.222.127/5060, cryp
	1	3 0.331498	172.16.222.22	1.1.1.1	Syslog	177 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:05	172.16.222.	22	mpe_sip:	< 12>	1	DEBUG]	<< from 172.16.222.127/5060, crypt:FALSE, Ph
	1	4 0.331959	172.16.222.22	1.1.1.1	Syslog	907 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:05	172.16.222.	22	mpe_sip:	< 13>	[DEBUG]	INVITE sip:10086@172.16.222.22:5060 SIP/2.0\r>
	1	5 0.332307	172.16.222.22	1.1.1.1	Syslog	122 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:05	172.16.222.	22	mpe_ecc:	< 14>	[DEBUG]	get route entry 31\r\n
	1	6 0.332584	172.16.222.22	1.1.1.1	Syslog	111 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:05	172.16.222.	22	mpe_ecc:	< 15>	1	DEBUG]	lPort:3\r\n
	1	7 0.332848	172.16.222.22	1.1.1.1	Syslog	124 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:05	172.16.222.	22	mpe_ecc:	< 16>	1	DEBUG]	get route, to port:3\r\n
	1	8 0.333315	172.16.222.22	1.1.1.1	Syslog	526 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:05	172.16.222.	22	mpe_sip:	< 17>	1	DEBUG]	sip>app: localindex:69, msgtype:SIP_CALL_IN\
	1	9 0.333603	172.16.222.22	1.1.1.1	Syslog	173 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:05	172.16.222.	22	mpe_sip:	< 18>	1	DEBUG]	>> to 172.16.222.127/5060 crypt:FALSE Phone
	2	0 0.333877	172.16.222.22	1.1.1.1	Syslog	386 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:05	172.16.222.	22	mpe_sip:	< 19>]	DEBUG]	SIP/2.0 100 Trying\r\nvia: SIP/2.0/UDP 172.16.
	2	1 0.346687	172.16.222.22	1.1.1.1	syslog	131 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:05	172.16.222.	22	mpe_ecc:	< 20>	1	DEBUG]	RTP: alg:0, pkt:20, band:-1\r\n
	2	2 0.347453	172.16.222.22	1.1.1.1	syslog	120 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:05	172.16.222.	22	mpe_ecc:	< 21>	1	DEBUG]	dial tick:102433\r\n
	2	3 7.232839	172.16.222.22	1.1.1.1	5yslog	533 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:12	172.16.222.	22	mpe_sip:	< 22>	1	DEBUG]	<<*** message from 172.16.222.127/5060, cryp
	2	4 7.233513	172.16.222.22	1.1.1.1	Syslog	177 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:12	172.16.222.	22	mpe_sip:	< 23>	1	DEBUG]	<< from 172.16.222.127/5060, crypt:FALSE, Ph
	2	5 7.233959	172.16.222.22	1.1.1.1	5yslog	457 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:12	172.16.222.	22	mpe_sip:	< 24>	1	DEBUG]	CANCEL sip:100860172.16.222.22:5060 SIP/2.0\r\
	2	6 7.234596	172.16.222.22	1.1.1.1	Syslog	287 USER. DEBUG	: Jul	23	06:52:12	172.16.222.	22	mpe_sip:	< 25>]	DEBUG]	sip>app: localindex:69, msgtype:SIP_CALL_BYE

▶ 实例: 抓取 RTP 数据

RTP 抓包用来帮助分析网关设备与对端服务器/IPPBX 之间的语音数据。抓包文件 以"pcap"为后缀名保存并可以通过 Wireshark、Ethereal 等软件打开。

- 选择只包含 RTP
- 点击开始启动抓包
- 向网关发起一通测试呼叫,对端接听后通话 30 秒左右再挂机
- 点击停止抓包按钮
- 下载抓包文件并通过专用软件分析

网络抓包		
默认设置	指定包含RTP V	
	开始下载网络抓包结果!	
	开始 停止 重置	

抓包文件默认命名为"capture(x).pcap", x 用数字表示,下次抓包的文件名后数字加1。RTP

抓包文件样本如下:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
17	76 7.020000	172.16.221.228	116.204.105.50	SIP	565 Request: REGISTER sip:116.204.105.50
17	78 7.030000	116.204.105.50	172.16.221.228	SIP	411 Status: 200 OK (1 bindings)
24	4 11.610000	172.16.221.228	58.56.64.101	SIP/SDP	814 Request: INVITE sip:201058.56.64.101
24	8 11.710000	58.56.64.101	172.16.221.228	SIP	480 Status: 100 Trying
24	9 11.710000	58.56.64.101	172.16.221.228	SIP/SDP	733 Status: 183 Session Progress
2	50 11.710000	58.56.64.101	172.16.221.228	SIP/SDP	719 Status: 200 OK
2	52 11.720000	172.16.221.228	58.56.64.101	RTP	66 Unknown RTP version 1
2	53 11.720000	172.16.221.228	58.56.64.101	RTP	66 Unknown RTP version 1
2	54 11.720000	58.56.64.101	172.16.221.228	RTP	74 PT=ITU-T G.729, SSRC=0x497E6D15, Seq=1000, Time=160, Mark
2	55 11.720000	172.16.221.228	58.56.64.101	RTP	66 Unknown RTP version 1
2	56 11.730000	172.16.221.228	58.56.64.101	RTP	66 Unknown RTP version 1
2	57 11.730000	172.16.221.228	58.56.64.101	RTP	66 Unknown RTP version 1
2	58 11.740000	172.16.221.228	58.56.64.101	SIP	434 Request: ACK sip:201@58.56.64.101:5060
2	59 11.740000	58.56.64.101	172.16.221.228	RTP	74 PT=ITU-T G.729, SSRC=0x497E6D15, Seq=1001, Time=320
20	51 11.770000	58.56.64.101	172.16.221.228	RTP	74 PT=ITU-T G.729, SSRC=0x497E6D15, Seq=1002, Time=480
26	53 11.780000	58.56.64.101	172.16.221.228	RTP	74 PT=ITU-T G.729, SSRC=0x497E6D15, Seq=1003, Time=640
20	54 11.810000	58.56.64.101	172.16.221.228	RTP	74 PT=ITU-T G.729, SSRC=0x497E6D15, Seq=1004, Time=800
20	55 11.830000	58.56.64.101	172.16.221.228	RTP	74 PT=ITU-T G.729, SSRC=0x497E6D15, Seq=1005, Time=960
20	56 11.840000	58.56.64.101	172.16.221.228	RTP	74 PT=ITU-T G.729, SSRC=0x497E6D15, Seq=1006, Time=1120
20	57 11.870000	58.56.64.101	172.16.221.228	RTP	74 PT=ITU-T G.729, SSRC=0x497E6D15, Seq=1007, Time=1280
20	58 11.890000	58.56.64.101	172.16.221.228	RTP	74 PT=ITU-T G.729, SSRC=0x497E6D15, Seq=1008, Time=1440
27	70 11.900000	58.56.64.101	172.16.221.228	RTP	74 PT=ITU-T G.729, SSRC=0x497E6D15, Seq=1009, Time=1600
27	71 11.930000	172.16.221.228	58.56.64.101	RTP	74 PT=ITU-T G.729, SSRC=0x43455AA6, Seq=31521, Time=1806312883
27	73 11.930000	58.56.64.101	172.16.221.228	RTP	74 PT=ITU-T G.729, SSRC=0x497E6D15, Seq=1010, Time=1760
27	74 11.940000	58.56.64.101	172.16.221.228	RTP	74 PT=ITU-T G.729, SSRC=0x497E6D15, Seq=1011, Time=1920
27	75 11.950000	172.16.221.228	58.56.64.101	RTP	74 PT=ITU-T G.729, SSRC=0x43455AA6, Seq=31522, Time=1806313043
27	77 11.970000	58.56.64.101	172.16.221.228	RTP	74 PT=ITU-T G.729, SSRC=0x497E6D15, Seq=1012, Time=2080
27	78 11.970000	172.16.221.228	58.56.64.101	RTP	74 PT=ITU-T G.729, SSRC=0x43455AA6, Seg=31523, Time=1806313203

▶ 实例: 抓取 DSP 数据

DSP 抓包用来帮助分析 DSP 芯片的收发数据。抓包文件已"pcap"为后缀名保存并可以通过 Wireshark、Ethereal 等软件打开。

网络抓包		
默认设置	只包含DSP	
	开始下载网络抓包结果!	
	开始 停止 重置	
● 选择只包含 DSP		

- 点击开始启动抓包
- 向网关发起一通测试呼叫,对端接听后通话 30 秒左右再挂机
- 点击停止抓包按钮
- 下载抓包文件并通过专用软件分析
- 抓包文件默认命名为"capture(x).pcap", x 用数字表示,下次抓包的文件名后数字加1。

DSP 抓包文件样本如下:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info					
	1 0.000000	Motorola_1c:1d:1e	Cimsys_33:44:55	CSM_ENCAPS	104> 0x0021	ch:	OxFFFF,	Seq:	2	(From Host)
	2 0.007246	Cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	Ethernet	20 Ethernet II[Malformed Packet]					
	3 0.007260	Cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	CSM_ENCAPS	44> 0x0021	ch:	OxFFFF,	Seq:	5	(From Host)
	4 2.994581	Motorola_1c:1d:1e	Cimsys_33:44:55	CSM_ENCAPS	104> 0x0021	ch:	OxFFFF,	Seq:	3	(From Host)
	5 2.997308	Cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	Ethernet	20 Ethernet II[Malformed Packet]					
	6 2.997316	Cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	CSM_ENCAPS	44> 0x0021	ch:	OxFFFF,	Seq:	6	(From Host)
	7 5.992790	Motorola_1c:1d:1e	cimsys_33:44:55	CSM_ENCAPS	104> 0x0021	ch:	OXFFFF,	Seq:	4	(From Host)
	8 5.997282	Cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	Ethernet	20 Ethernet II[Malformed Packet]					
	9 5.997290	cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	CSM_ENCAPS	44> 0x0021	ch:	OxFFFF,	Seq:	7	(From Host)
	10 7.691428	Motorola_1c:1d:1e	cimsys_33:44:55	C5M_ENCAPS	104> 0x9010	ch:	0x0003,	Seq:	3	(From Host)
	11 7.691552	cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	Ethernet	20 Ethernet II[Ma]formed Packet]					
	12 7.691715	cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	CSM_ENCAPS	30 < 0x9010	ch:	0x0003,	Seq:	1	(To Host)
	13 7.701379	Motorola_1c:1d:1e	cimsys_33:44:55	CSM_ENCAPS	104> 0x9000	ch:	0x0003,	Seq:	4	(From Host)
	14 7.701494	cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	Ethernet	20 Ethernet II[Malformed Packet]					
	15 7.701622	cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	CSM_ENCAPS	30 < 0x9000	ch:	0x0003,	Seq:	2	(TO HOST)
	16 7.709662	Motorola_1c:1d:1e	Cimsys_33:44:55	CSM_ENCAPS	104> 0x8084	ch:	0x0003,	Seq:	5	(From Host)
	17 7.709798	Cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	Ethernet	20 Ethernet II[Malformed Packet]					
	18 7.709902	Cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	CSM_ENCAPS	30 < 0x8084	ch:	0x0003,	Seq:	3	(To Host)
	19 7.710238	Motorola_1c:1d:1e	cimsys_33:44:55	CSM_ENCAPS	104> 0x8001	ch:	0x0003,	Seq:	6	(From Host)
	20 7.710328	Cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	Ethernet	20 Ethernet II[Malformed Packet]					
	21 7.710496	Cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	CSM_ENCAPS	30 < 0x8001	ch:	0x0003,	Seq:	4	(To Host)
	22 7.716241	Motorola_1c:1d:1e	cimsys_33:44:55	CSM_ENCAPS	104> 0x8018	ch:	0x0003,	Seq:	7	(From Host)
	23 7.716352	Cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	Ethernet	20 Ethernet II[Malformed Packet]					
	24 7.716465	Cimsys_33:44:55	Motorola_1c:1d:1e	CSM_ENCAPS	30 < 0x8018	ch:	0x0003,	Seq:	5	(To Host)
	25 7.716711	Motorola_1c:1d:1e	Cimsys_33:44:55	CSM_ENCAPS	104> 0x805b	ch:	0x0003,	Seq:	8	(From Host)

▶ 自定义抓包

在实际操作过程中,用户可以通过主界面选择需要过滤的协议和接口,根据实际的需要 自定义需要抓取的数据。

▶ 实例: 抓取 LAN0 的所有 TCP 数据

网络抓包	
默认设置	用户自定义
网络接口	
源地址	
目的地址	
选择端口	无 🗸
协议	
	开始下载网络抓包结果!
	开始停止重置

4.14.9 语音环回测试

语音环回测试功能需在通话状态下才能使用。每次通话可进行一种测试,选择测试项进行 完测试后,需挂机。重新呼叫,语音会恢复正常,刷新 web,可进行另一项测试。

语音环回测试			
端口		语音环回测试	
0	Dsp Tdm 测试	Dsp IP 测试	恢复
1	Dsp Tdm 测试	Dsp IP 测试	恢复
2	Dsp Tdm 测试	Dsp IP 测试	恢复
3	Dsp Tdm 测试	Dsp IP 测试	恢复
4	Dsp Tdm 测试	Dsp IP 测试	恢复
5	Dsp Tdm 测试	Dsp IP 测试	恢复
6	Dsp Tdm 测试	Dsp IP 测试	恢复
7	Dsp Tdm 测试	Dsp IP 测试	恢复

语音测试模型:



▶ 测试步骤: DSP TDM 测试

DSP TDM 测试是在模块侧做环回测试,用于诊断从无线网络到模块的语音是否正常。

环回是语音的流向路径如下

VoIP <----- DSP <----- 模块 <----- 手机

-----> ----->

▶ 语音环回测试步骤

- •从 IP 侧往手机侧发起一通呼叫, 被叫接通后保持通话
- •点击 DSP TDM 测试按钮,环回测试启动
- •检查主被叫侧的语音情况,如果 VoIP 侧处于静音状态而手机侧能听到自己的回声, 那么模块侧输入的语音正常
- 挂机并结束测试

▶ 测试步骤: DSP IP 测试

DSP IP 测试是在 DSP 侧做环回测试,用于诊断从 IP 到 DSP 的语音是否正常。环回是语音的流向路径如下

IPHONE-----> VoIP-----> DSP

<-----

▶ 语音环回测试步骤

- •从 IP 侧往手机侧发起一通呼叫, 被叫接通后保持通话
- •点击 DSP IP 测试按钮,环回测试启动
- •检查主被叫侧的语音情况,如果模块侧处于静音状态而手机侧能听到自己的回声, 那么 IP 侧输入的语音正常
- 挂机并结束测试

4.14.10 修改口令

图 4-14-10 用户名及密码

用户名及密码	
WEB原用户名	admin
WEB原密码	
WEB新用户名	
WEB新密码	
WEB确认新密码	
TELNET原用户名	admin
TELNET原密码	
TELNET新用户名	
TELNET新密码	
TELNET确认新密码	

当使用 web 或 telnet 配置时,第一次使用默认用户名和密码进入后,为确保安全请尽快修改用户名和密码并妥善保管。

4.14.11 恢复出厂设置

图 4-14-11 恢复出厂设置

ቜ认设置	
版百中に辺里	
注意:需要重新启动设置才生效	
恢复	

请小心进行此操作,恢复出厂设置后,所以的参数将恢复到出厂默认值。

4.14.12 重启设备

图 4-14-12 重启设备

重启设备

点击下面按钮,重新启动设备

重启

通过 WEB 远程重启设备,当恢复出厂默认值、数据恢复或修改系统参数时需要重启设备,请尽量使用 WEB 重启的方式进行重启。

第五章 常用命令

本章主要介绍网关的一些通用命令和信令日志跟踪方法。用户可以通过 Telnet 登录到设备查看设备的运行状态、性能统计以及进行必要的维护和抓取详细的信令日志等。下文将详细介绍一些常用的命令及信令日志的跟踪方法。本章适用于 UC2000-VE/VF/VG 所有型号设备。

5.1 登录配置环境

通过 Telnet 登录到要配置的网关设备。此时出现如下界面,并提示输入用户名和密码。

Welcome to Command Shell!

Username:admin

Password:****

ROS>

设备默认的 telnet 用户名和密码为 admin。屏幕上显示 "ROS>"的提示符,标识系统登录成功。

密码的修改方式参考 4.14.10 修改口令 章节。

5.2 命令模式

命令模式标识符表明命令当前所在模式。设备提供以下几种命令模式。

- > 表示普通用户模式
- # 表示特权模式
- config 表示高级配置模式
- ada 表示日志打印模式
- ROS 表示为设备的默认主机名

从一种命令模式切换到另外一种命令模式,通常使用 exit 命令

5.3 命令行在线帮助

命令行接口提供几种在线帮助:

1) 完全帮助

在任一视图模式下,键入"?" 获取该视图下所有命令及其描述

2) 部分帮助

键入任一命令,后接以空格分隔的"?",如果该位置为关键字,则列出全部关键字 及其简单描述。

5.4 常用命令

常用命令描述如下表:

进入特权模式	ROS>enable	
进入高级配置模式	ROS#^config	
进入打印模式	ROS#^ada	
退出当前命令模式,进入上一级命令模式,也	POS(config)#avit	
可以退出配置环境	ROS(comg)#exit	
保存配置	ROS(config)#save	
重启设备命令	ROS(config)#reset eia	
查看当前软件版本	ROS#show version	

各命令使用实例如下:

1) 进入特权模式

ROS>

ROS>?

enable Turn on privileged commands

exit Exit from the EXEC

show Show running system information

ROS>

ROS>enable

ROS#

2) 进入高级配置模式

ROS#

ROS#

ROS#^config

ROS(config)#

ROS(config)#

3) 退出配置模式

ROS(config)#

ROS(config)#

ROS(config)#exit

ROS#

4) 进入打印模式

ROS#

ROS# ROS#^ada ROS(ada)#ADA CONNECTED ...,WELCOME! ROS(ada)# ROS(ada)# 5) 退出打印模式 ROS(ada)# ROS(ada)#exit ROS#ADA DISCONNECTED ..., GOODBYE! ROS# ROS# 6) 查看软件版本号 ROS# ROS#show ver product name: UC2000 无线语音网关 package : 02230801, built on 2013-09-11 01:56:36, official firmware : 02230801, built on 2013-09-11 01:53:28 built on : 2013-09-11 01:53:28 web : 02230801 hardware ver: PCB 2 logic ver: 0 product id: 23 serial id : 0000-1617-9ca3 device sn : db00-0013-0701-1180 ROS# 7) 重启设备 ROS(config)#reset eia Are you sure to reset? (y/n):y 5.5 特权模式下的常用命令 1) 查看设备当前时间

ROS#sho clock

11/14/2013 1:26:20

ROS#

ROS#

2) 查看设备的 IP 地址

ROS#

ROS#sho int

Fast-ethernet brg is UP

Internet Address is owned: 172.16.222.22, Mask:255.255.0.0, MTU:1400

Hardware address is: F8:A0:3D:48:20:84

ROS#

// IP 地址 172.16.222.22, 子网掩码: 255.255.0.0 MAC 地址: F8:A0:3D:48:20:84

2) 查看端口注册状态

ROS# ROS#

ROS#sho PortNo) sip all) UserId	 State	LocalSipPort	firewall port	Expire(s)	RemainTime
0	azdin1	OK	5060	5060	60	59
1	azdin1	IDLE	5060	5060	0	0
2	azdin1	IDLE	5060	5060	0	0
3	azdin1	IDLE	5060	5060	0	0
4	azdin1	IDLE	5060	5060	0	0
5	azdin1	IDLE	5060	5060	0	0
6	azdin1	IDLE	5060	5060	0	0
7	azdin1	IDLE	5060	5060	0	0
8	azdin1	IDLE	5060	5060	0	0
9	azdin1	IDLE	5060	5060	0	0
10	azdin1	IDLE	5060	5060	0	0
11	azdin1	IDLE	5060	5060	0	0
12	azdin1	IDLE	5060	5060	0	0
13	azdin1	IDLE	5060	5060	0	0

3) 查看内存使用信息

ROS#sho mem sta

Size	Total	Used	Free	Byte	Waste
32	102	3	99	96	0
12	408	213	195	2556	0
32	1122	939	183	30048	0
64	1176	1104	72	70656	1
128	90	60	30	7680	0
256	30	14	16	3584	3
360	11	2	9	720	1
512	7	2	5	1024	11
1024	7	1	6	1024	11
1664	70	3	67	4992	4
2048	7	4	3	8192	12
4096	7	0	7	0	12

8192	12	10	2	81920	11
16384	0	0	0	0	11
32768	1	1	0	32768	11
65536	3	3	0	196608	5
131072	2	2	0	262144	3
266240	0	0	0	0	1
1200128	0	0	0	0	0
1800192	0	0	0	0	0
2400256	0	0	0	0	0
3600384	0	0	0	0	0
4800512	0	0	0	0	0
6000640	0	0	0	0	0

Total memory size:0x1d930a0,Used:0xabe0c

ROS#

4) 查看当前呼叫

ROS#

ROS#sho CcbNo	ecc call PortNo	Calley	Called	CobState
2	14	01212043684	01759408567	out_active
3	9	198257604	01715214621	out_active
6	5	H3258884	01830573560	out_active
13	3	bablohath	01710719124	out_active
16	8	0503298872	01720419701	out_recving
18	7	Mal106	01745599151	out_active
19	2	Jahid.2416	01831644239	out_active
22	0	22336688	01742670956	out_active
23	1	456789255	01834636875	out_active

ROS#

4) 查看 RTP 通话信息

ROS# ROS#sho rtp se **RTP Information:** RIP System TimeStamp 1586900(ms) MBUF Waiting for Playing 0, MBUF Discarded 0 EIA RTP Session List: , NI Session Life. PI-Payload Type, PP-Packet Period, PL-Packet Length, SP-Sample Period, SL-Sample Length, P/S-PP/SP, LR-NetLostRate, RLR-RealLostRate RTPNO Mode PT Send/ToDsp LR⁄RLR Local IP: Port Peer IP: Port PP PL SP SL P/S P2P silence STD 18 9250/9205 LocalHost: 8000 66.152.170.74:10562 Ø 0/0 20 20 20 20 1 NO Ø 66.152.170.74:10658 66.152.170.74: 9558 66.152.170.74: 10498 2 STD 18 6499/6227 0/0 LocalHost: 8004 20 20 20 20 1 NO 3 STD STD 56225/56145 0/0 LocalHost: 8008 20 20 4 18 20 20 20 1 1 NO NO NO NO NO Ø 8 18 13300/13201 0/0 LocalHost: 8016 20 20 20 1 66.152.170.74:10498 64.15.152.90: 6042 66.152.170.74:10522 66.152.170.74:10766 66.152.170.74:10186 LocalHost: 8020 LocalHost: 8028 60 20 20 20 10 14 7253/14451 11745/11599 48 20 STD 4 0/0 60 48 1 1 1 STD 18 0/0 20 20 LocalHost: 8032 LocalHost: 8036 16 18 STD STD 248/210 31800/31747 0/0 0/0 20 20 20 20 20 20 18 1 Ø 18 1 20 20 20 20 NO NO NO 20 24 STD STD 18 10499/10322 30028/29901 0/0 0/0 LocalHost: 8040 LocalHost: 8048 66.152.170.74:10554 66.152.170.74:10198 20 20 20 20 20 20 1 3 18 1 1 1 26 28 20 20 20 20 STD 18 29614/6065 0/0 LocalHost: 8052 64.15.152.90:11854 20 1 STD 18 71018/70690 0/0 LocalHost: 8056 66.152.170.74: 9138 20 1 NO 1

ROS#

5) 查看 ASR/ACD 统计信息

ROS#sho PortNo er	ecc state Call	Ca	unce l	Timeout	NotAllowed	Connected	Busy	NoAnswer	NoDialTone	NoCarrier	Sdp N egFailed	CallDelay
0	31		5	0	0	8	1	0	11	6	0	0
1	24		6	U I	6	9	0	U	5	4	N	U U
2	28		11	1	0	13	6	0	U Q	3	U O	0
3	24		5	6	8	12	1		6	ь	6	0
4	19		3	4	8	10	1		2	1	6	6
5	16		6	1	0	6	1		6	1	6	0
2	10		2	1		°	1			1	8	0
8	11		9	0	9	9	0		9	9	9	0
9	12		3	о О	ด	2	1		ด	1	ดี	ñ
10	14		4	1	ด้	8	ĩ	ด	Ø	ดิ	ด	ด
11	24		8	Â	ด	11	2	ñ	Ø	3	ø	ñ
12	31		10	1	0	14	Ø	0	Ø	6	Ø	ø
13	28		7	3	0	11	2	0	1	4	0	0
14	8		2	0	0	4	1	0	0	1	0	0
15	0		0	0	0	0	0	0	Ø	0	0	0
PortNo	Duration	ASR	ACD	ResetNoCa	• ResetNoDi	1						
0	2836	25	405		3	a a						
1	5017	37	627		3	3						
2	1235	46	102		3 1	3						
3	5419	50	492		3 1	0						
4	5967	52	596		3 1	3						
5	Ø	0	0		0	3						
6	3715	50	530		3	0						
7	7799	72	1114		3	3						
8	0	0	0		3	0						
9	5692	58	948		3	3						
10	5711	57	713		3	3						
11	3199	45	290		0	8						
12	2451	45	188			8						
13	2002	39	200			8						
14	2592	50	864			8						
15	N	ы	8		a (đ						
ROS#_												C

5.6 跟踪系统日志

打开系统日志跟踪,操作命令如下: ROS(config)# ROS(config)#deb cli? level Set log to cli level Set re log to cli switch re scp Set scp Debug Switch sim Set sim log to cli switch ROS(config)#deb cli level ? level: {emerg|alert|crit|err|warning|notice|info|debug} ROS(config)#deb cli level debug ROS(config)# ROS(config)#deb port all Debug All!!.

// 如果只需要跟踪某个端口的日志,只需将 "deb port all" 修改为 "deb port +端口号",例如: deb port 0

ROS(config)#ex ROS# ROS#^ada ROS(ada)#ADA CONNECTED ...,WELCOME! ROS(ada)# ROS(ada)# ROS(ada)#turnon 84 ROS(ada)#

ROS(ada)#

关闭日志打印,操作命令如下: ROS(ada)# ROS(ada)#turnoff 84 ROS(ada)# ROS(ada)#

5.6 跟踪模块日志

打开模块日志跟踪 ROS(ada)# ROS(ada)#cmd 53 19 0 0 1 ROS(ada)#Nov 14 01:50:39.930 mpe_sys: < 47> [DEBUG] set module channel at cmd:0 debug:on 其中 0 0 表示需要跟踪的端口范围号,本实例表示仅跟踪端口 0 的日志

实例一: 打开模块编号 2 至 5 的日志信息 ROS(ada)# ROS(ada)# ROS(ada)#cmd 53 19 **2 5** 1 ROS(ada)#Nov 14 01:53:24.470 mpe_sys: < 73> [DEBUG] set module channel at cmd:2 debug:on

实例二: 打开所有模块的日志信息 本实例假设为 8 口设备,因此端口范围为 0 至 7 ROS(ada)# ROS(ada)#cmd 53 19 0 7 1 ROS(ada)#Nov 14 01:56:41.220 mpe_sys: <116> [DEBUG] set module channel at cmd:0 debug:on

关闭模块日志跟踪,模块跟踪标志位设置为0即关闭跟踪。

ROS(ada)#

ROS(ada)#cmd 53 19 1 7 0 ROS(ada)# Nov 14 01:58:48.800 mpe_sys: <208> [DEBUG] set module channel at cmd:1 debug:off Nov 14 01:58:48.800 mpe_sys: <209> [DEBUG] set module channel at cmd:2 debug:off Nov 14 01:58:48.800 mpe_sys: <210> [DEBUG] set module channel at cmd:3 debug:off Nov 14 01:58:48.800 mpe_sys: <211> [DEBUG] set module channel at cmd:4 debug:off Nov 14 01:58:48.800 mpe_sys: <212> [DEBUG] set module channel at cmd:5 debug:off Nov 14 01:58:48.800 mpe_sys: <213> [DEBUG] set module channel at cmd:6 debug:off Nov 14 01:58:48.800 mpe_sys: <213> [DEBUG] set module channel at cmd:6 debug:off Nov 14 01:58:48.800 mpe_sys: <214> [DEBUG] set module channel at cmd:7 debug:off

ROS(ada)#

第六章 常见问题

5.1 忘记设备 IP 地址?

用户忘记 IP 地址后,可按以下方式查看或者恢复默认 IP 地址:

- 1) 按 RST 按钮 3-5 秒,将恢复到默认的 IP 地址和用户名密码。
- 2) 按 RST 按钮 7 秒以上,将恢复出厂设置,所有数据将被清空。
- 通过串口登陆,波特率设为115200bps,用户名为"admin",密码为 telnet/web 登录密码, 如果重新设置过,缺省密码为"admin"。进入命令行后用户可以输入命令"show int"重新 获得 IP。

5.2 设备物理连接正常,但网络不通或网络通信不正常

- 1) 通过查看设备 WAN 口和 LAN 口的指示灯,判断物理连接状态,从而确定网线是否可用。
- 2) 观察设备 PWR 和 RUN 指示灯状态,如果设备运行正常,指示灯处于慢闪状态。如果 RUN 指示灯不亮,那么请联系厂家人员处理
- 3) 确保网络连接设备(路由器,交换机或集线器)支持 10M/100M 自适应带宽。否则, 将设备直接连接到 PC,登陆 WEB,然后在"本地连接"项选择正确的以太网模式。
- 4) 检查是否有 LAN 口与已有的 IP 地址相冲突了。
- 使用串口登录,在 enable 模式下查看 IP 和掩码是否正确,并 ping 同网段的计算机或设备,看是否能通。如果还无法排除,请联系厂家技术人员协助处理。

5.3 SIM 卡注册失败

SIM 注册失败时,按以下步骤处理:

1) 排除 SIM 卡原因

检查当前 SIM 卡是否处于正常开通状态,是否存在 SIM 卡被封杀的情况,可以将 SIM 卡装到手机里查看是否注册正常

检查是否由于 PIN 码未解锁原因导致注册失败

2) 排除信号原因

检查当前环境的信号情况,可通过手机查看当前环境的信号覆盖是否正常

检查天线是否连接正常

通过命令行跟踪模块日志,检查模块检测到的信号值,看是否为信号原因导致

3) 其他网络因素导致

联系厂家技术人员排查处理

5.4 呼叫接续失败

- 1) 检查 SIP 设置
 - 网络不通,检查网络设置
 - 检查 SIP 端口是否配置正确
 - 检查注册状态,采用注册模式时查看是否注册成功。采用非注册模式时检查是否 打开允许未注册呼出
- 2)检查呼叫的主被号码和呼叫路由设置 可打开设备的本地 CDR 功能,查看呼叫失败的原因,检查呼叫的主被叫号码是否 与当前路由匹配
- 3) 分析系统日志

打开系统日志跟踪,并将跟踪的日志转发给相关的技术人员协助分析。

4)检查 SIM 卡是否被封杀
将 SIM 卡插到手机上测试呼叫是否正常
注册一个呼叫客户端如 IP 话机并向网关进行拨测,查看是否有异常提示信息

5.5 语音问题处理

1) 语音双不通

检查路由器设置,是否存在语音通信端口被禁用或者被其他服务占用的情况 开启私网穿透选项,如 STUN,静态 NAT 或者动态 NAT

2) 语音单通

如果 IP 侧出现单通,需检查网络设置,开启私网穿透选项 STUN、静态 NAT 或者动态 NAT

如果 GSM 侧出现单通,那么与 GSM 网络有关,可以适当的移动设备的位置和尝试 重新摆放天线

附录 缩略语

GSM: Global System for Mobile Communications,即全球移动通信系统

CDMA: Code Division Multiple Access,即码分多址

FMC: Fixed Mobile Convergence,即固定移动融合

SIP: Session Initiation Protocol,即会话初始化协议

MGCP: Media Gateway Control Protocol,即媒体网关控制协议

DTMF: Dual Tone Multi Frequency, 即双音多频

USSD: Unstructured Supplementary Service Data,即非结构化补充业务数据

PSTN: Public Switched Telephone Network,即公共交换电话网

STUN: Simple Traversal of UDP over NAT,即 NAT 的 UDP 简单穿越

IVR: Interactive Voice Response,即交互式语音应答

IMSI: International Mobile Subscriber Identification Number,即国际移动用户识别码

IMEI: International Mobile Equipment Identity,即国际移动电话设备识别码

DMZ: Demilitarized Zone,即隔离区