快速安装手册

☑ UC350

欢迎您选购UC350融合通信网关产品!

安装设备之前请仔细阅读本安装指导。鼎信通达为客户提供全方位的技术支持,需 要更多在线技术支持,请拨打技术支持热线电话:0755-61919966。 邮箱:support@dinstar.com网址:www.dinstar.cn

注意:

本文档用于为设备安装提供简明快捷的操作指导;更详细的参数说明和配置向导请参照 相关用户手册。

1 UC350 融合通信网关型号和接口数量

接口类型 产品型号	MCU 板	用户板(FXO/FXS/E1、T1)
UC350	2*100/1000M,Base-T, RJ45 1* USB 2.0 1* Console 口	FXS板: 2*RJ45, 8个语音接口 FXO板: 2*RJ45, 8个语音接口 E1/T1板: 4*RJ45, 提供4个 E1/T1语音接口

2 指示灯说明

指示灯	定义	状态	描述	
	PWR 电源指示灯		设备电源输入正常	
PVVK			设备无电源输入或电源输入不正常	
		慢闪	设备初始化成功并正常运行	
RUN	RUN 设备运行状态指示灯		设备系统正在初始化	
		常亮/灭	设备未正常运行	
	语音电话接口占用	常亮	端口摘机使用中	
指示灯		灭	端口挂机	
	网口连接状态指示灯	快闪	网络连接正常	
C.F.	(Link)	不亮	网络未连接或网络连接不正常	
GL	网口速率指示灯	常亮	网络速率为1000Mbps	
	(Speed)	不亮	网络速率低于1000Mbps	
RST	设备复位	该键用于重新启动设备		

注:上述表格未包含所有指示灯信息。若要了解信息,翻阅用户手册或联系相关技 术人员。

3 硬件说明

▶ 设备正面



接地点 电源开关 电源接口

4 安装注意事项

◆ 为保证设备正常工作和使用寿命, 机房内需维持适当的温度和湿度; 机房环境温度 要控制在 0-45℃。

电源开关 电源接口

显示屏

- ◆ 设备采用 100~240V 交流电压,请确认供电电源在设备允许的使用范围内,交流供 电插座为带接地的三线供电; 交流供电系统的良好接地。
- ◆ 为防止设备运行中受到干扰,请将设备远离高功率无线电、雷达发射台及高频率大 电流设备。

5 硬件安装

▶ 设备网络连接示意图

• 网络连接



▶ 在电源接口处接入电源适配器

• 电源连接及设备接地



6 设备登录

打开浏览器, 输入默认地址GEO: https://192.168.12.1; GE1: https://192.168.11.1。 初始用户名: admin, 密码: admin@123#。

UC350-X			
	DI	NST∆R	
	۵	用户名	
		登录	

7 查看网络状态

菜单栏"状态→总览"查看网络连接状态。

系統		性能	
设备型号	UC350	CPU	3 / 100 (3%)
设备序列号	DDD1-0113-0021-0028	文件系统	123540 kB / 507740 kB (24%)
硬件ID	6431-0B14-2132	内存	131780 kB / 524288 kB (25%)
从板序列号	DDD1-0113-0021-0028		
从板硬件ID	6431-0B0D-2A32		
固件版本	2.57.1.10 2021-11-18 19:24:24 CST		
本地时间	2021-11-29 14:56:08		
运行时间	47分9秒		
云服务器	未运行		
GE0 网络		GE1 网络	
GE0 网络 MAC地址	F8-A0-3D-46-1F-29	GE1 网络 MAC地址	F8-A0-3D-46-1F-2A
GEO 网络 MAC地址 类型	F8-A0-3D-46-1F-29 静态地址	GE1 网络 MAC地址 类型	F8-A0-3D-48-1F-2A 静态地址
GE0 网络 MAC地址 类型 IP地址	F8-A0-3D-46-1F-29 静岡地社 172-19-211.135	GE1 网络 MAC地址 类型 IP地址	F8-A0-3D-46-1F-2A 静态地站上 192.188.11.1
GE0 网络 MAC地址 类型 IP地址 子网捷码	F8-A0-3D-46-1F-29 静心地站上 172-18-211.135 255.255.0.0	GE1 网络 MAC地址 类型 IP地址 子网纯码	F8-A0-3D-46-1F-2A 静语地址 192.188.11.1 255.255.255.0
GE0 网络 MAC地址 类型 IP地址 子网捷码 网关	F8-A0-3D-46-1F-29 静初時起 172-18-211.135 265.255.0.0 172-18.1.1	GE1 网络 MAC地址 类型 IP地址 子网纯码 网关	F8-A0-3D-48-1F-2A 静态地址 192.188.11.1 255.255.255.0 0.0.0.0
GEO 网络 MAC地址 樊型 IP地址 子网纯码 网关 首选DNS服务器	F8-A0-3D-48-1F-29 #%59bbt 172-18-211.135 255-256.0.0 172-18-1.1 0.0.0	GE1 网络 MAC地址 关型 IP地址 子网地码 网关 首选DNS服务器	F8-A0-3D-46-1F-2A 静而地致此 192-168-11.1 256-255-255-0 0.0.0 0.0.0
GE0 网络 MAC地址 樂型 IP地址 子网携码 网关 首选DNS服务器 备用DNS服务器	F8-A0-3D-46-1F-29 静振地社 172.19.211.135 255.255.0.0 172.19.1.1 0.0.0 -	GE1 网络 MAC地址 樊型 IP地址 子列地码 风关 首志DNS服务器 备用DNS服务器	F8-A0-3D-46-1F-2A 静远地赴 192-198-11.1 255-255-255-0 0.0.0.0 0.0.0
GEO 网络 MAC地址 樂型 IP地址 子对掩码 网关 首流DNS服务器 審用DNS服务器 擦收 / 发送 (每秒)	F8-A0-3D-46-1F-29 静雨地址 172-19-211-135 255-255.0.0 172-19-1.1 0.0.0 - 1002 李节 (12 乾燥型) / 230 李节 (1 数编型)	GE1 网络 MAC地址 樊型 IP地址 子列搏码 网关 首志DNS服务器 备用DNS服务器 接收 / 发送 (每秒)	F8-A0-3D-48-1F-2A 静态地址 192-198-11.1 256-255-255.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0 80 夺节 (1 数据图) / 56 夺节 (1 数据图)
GEO 网络 MAC地址 樂型 IP地址 子肉掏码 阿关 首志DNS服务器 备用DNS服务器 橡牧 / 发送 (母秒) 橡牧 / 发送 (总计)	F8-A0-3D-46-1F-29 静形地址 172-19-211.135 255.255.0.0 172-19-1.1 0.0.0 - 1002 李节 (12 数编码) / 230 李节 (1 数编句) 1.81 MB (20897 数编句) / 1.25 MB (2034 数编句)	GE1 网络 MAC地址 樂型 IP地址 子网梅码 网关 首选DNS服务器 备用DNS服务器 接收 / 发送 (每秒) 接收 / 发送 (总计)	F8-A0-3D-48-1F-2A 静态地址 192-198-11.1 255-255-255-0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 00 今节 (1 数据码) / 50 夺节 (1 数据码) 28.80 KB (480 数据码) / 105.64 KB (2504 数据码)

8 修改网络配置

如需修改UC350网络配置,请登陆设备后,点击上方菜单栏里的"网络→设置",重新设置设备GE0口和GE1口的IP地址。

网络 / 设置		
GE0		
IP地址	172.19.211.135	
子网掩码	255.255.0.0	~
默认网关	172.19.1.1	
首选DNS服务器		
备用DNS服务器		
MTU	1500	
优先级	9	
GE1		
旧地址	192.168.11.1	
子网塘码	255.255.255.0	~
默认网关		
首选DNS服务器		
备用DNS服务器		
MTU	1500	
优先级	10	
	「「「「「「「「」」」	

设置完成后,请点击重启生效。

9 创建分机

点击菜单栏里的"分机→SIP",分机创建可以单个新建或者批量操作。 注:创建分机时请选择对应的配置文件。

分机 / SIP / 新建		
SIP分机 SIP活机		
编号 	3	~
名称		
分机		
密码		•
分类标签		
外啰主叫号码		
直拨号码(DID)		\oplus
最大注册并发数	1	×
最大呼叫并发数	1	¥
振铃超时时长(s)	50	
发送INVITE时原始被叫号码位置	关闭	×
注册来源	任意	~
注册用户代理	任意	~
呼叫代接	振铃组	~
呼叫等待	关闭	~
免打扰	关闭	~
无条件呼叫转移	关闭	~
未注册呼叫转移	关闭	×

设置完成后,请点击"应用"生效。

SIP分机和SIP Trunk注册状态可在菜单栏"状态→SIP"页面查看。 显示"注册"状态,则表示设备分机注册。 显示"未注册"状态,则表示分机未注册上设备。

10 添加Trunk

(1) SIP Trunk

SIP中继用于连接UC350与其他设备。添加SIP中继时,必须根据当前网络选择对应的 SIP配置文件。SIP中继支持UDP/TCP/TLS协议。

中继 / SIP / 新建		
编号	2	~
名称		
地址		
満口		
外出代理服务器		
端口		
协议	UDP	~
注册	关闭	~
From头域用户名	主叫号码	~
From头域显示名	主叫号码	~
From头域地址	本端地址	~
心跳	关闭	~
AutoCLIP配置	关闭	~
DNIS	关闭	~
	1-< GE0_Default >	~
*7 田晴時980重 於開発教	1-< default >	~
a new ye		

(2) FXO

通过创建Trunk/FXO, 实现通话。

中继 / FXO			
FXO 阻抗匹配 忙音学习			
中继 / FXO / 新建			
檣回	0	~	
満口	0	~	
与码			
代拨号码			
AutoCLIP配置	关闭	~	
工作模式	语音	*	
接听模式	听筒	~	
增益配置模式	基本设置	~	
(午谷)協力(ID 、DSTNI)			
reasoning and and		*	
接收増益(PSTN->IP)	0dB	~	
阻抗	600 Ohm	~	
混合平衡参数	0		
状态		~	
	取消 保存 重置		

(3) E1/T1

用户可以通过E1/T1与PRI/SS7/R2建立数字接口连接,实现UC从PRI/SS7/R2呼叫。 配置呼叫路由前,请确认物理连接良好,PRI状态为UP和Active。

中继 / E1		
E1中继 E1参数		
中继 / E1 / 新建		
槽位	0	~
类型	PRI	~
PRI中继		
协议	ISDN	~
接口層性	用户侧	~
振铃信号	ALERTING	~
PRI参数配置		
源号码方案	ISDN/电话编号方案	~
源号码关型	未知	~
允许显示号码屏蔽指示语	用户提供, 不检查	~
限制显示号码屏蔽指示语	用户提供, 不检查	~
目的号码编号方案	ISDN/电话编号方案	~
目的号码类型	未知	*
信息传输能力	语音	*
AutoCLIP	关闭	~

11 配置路由

在菜单栏"呼叫控制→路由"界面,配置呼入呼出路由。UC350 最多可配置300条路 由,1表示优先级最高。当路由被调用传递时,它将基于优先级索引来逐个匹配路由。 路由配置的关键是条件,用户可以根据主叫/被叫号码和时间来选择目的地。

呼叫控制 / 路由 / 新建	
优先级	1 ~
名称	callout
条件	
源地址	本地分机 イ
号码配置	关闭 🗸
主叫号码前缀	
被叫号码前缀	
时间配置	任意. ~
动作	
回拨	
区别振铃(Alert-Info)	无
号码变换	关闭 💙
目的地	FXO中继/ 靖口 1 🖌 🖌
三部合	关闭 🖌
呼叫失败动作	
	取消 保存 重置

12 基本操作

- 拨打*158#查询GE0端口地址;
- 拨打*114#查询FXS端口话机号码;
- 拨打*111#重启设备;
- 点击"系统→?重启"实现重启。
- 注:拨打*158#查询GE0端口地址用于FXS/FXO用户板。若当前用户板为E1/T1,查询 端口IP地址需要通过CONSOLE端口。

13 更多

本文档仅提供快速安装和基本配置指导。详细配置及参数说明请参考用户手册或咨询获 取在线技术支持。

14 FAQ

(1) UC350是否支持双网口接入不同网络互联互通实现业务? UC350可以同时支持GE0/GE1对接业务,可以使得GE0的呼叫从GE1出,需要在 分机或者中继中选择对应的网口,若网口选择错误,会导致业务出现问题。

(2) UC350是否支持视频传输, 传真传输?

设备支持视频VP2 H263.H264.H261等主流视频透传,同时也支持传真 (T30 ORT38)。

- (3)设备支持什么方式储存信息? 存储方式可以支持U盘或SD卡。
- (4)当端口容量不够时,设备如何扩展端口?如果需要额外FXS、FXO,E1端口支持,可以通过SIP trunk对接其他外置网关。
- (5)设备端口采用哪种接线方式? 默认FXO 接口线仅支持RJ45接口,使用过程中需要用分线器分出RJ11端口。具体 做线方式,参考用户手册。
- (6)设备如何恢复出厂设置?设备目前仅支持Web恢复设备出厂设置。

诚信·专注·创新·开放

深圳鼎信通达股份有限公司 官方网址: http://www.dinstar.cn 新浪微博: http://weibo.com/voipdinstar

